



INTERTOOL.ua

инструмент в каждый дом

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПИЛОСОС БУДІВЕЛЬНИЙ

DT-1020



Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Будь ласка, прочитайте і ознайомтеся з посібником з експлуатації перед використанням і дотримуйтеся його правил безпеки і інструкцій по застосуванню. Недотримання інструкції може призвести до травм або поломки інструменту.

**Спасибо за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.
Дякуємо за те, що вибрали продукт торгової марки INTERTOOL.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
4. ОБЩИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА	4
5. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	4
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	5
7. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	5
8. НАЧАЛО РАБОТЫ.....	6
9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внимание!

Данный инструмент предназначен только для бытового использования. Не эксплуатировать в профессиональных целях. При пользовании электрическими инструментами, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травмы, надо всегда следовать инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить к работе с инструментом, прочесть ниже следующие указания.

Этот пылесос разработан для больших помещений. Может использоваться в домашних условиях, мастерских, гостиницах и т.д.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ед. измерения	DT-1020
Напряжение питания	В	230
Мощность электродвигателя	Вт	1400
Объем бака	л	20
Материал бака		пластик
Разрежение	кПа	15
Макс. мощность всасывания	мБар	150
Шланг		35мм x 1.5м
Длина сетевого кабеля	м	4
Гарантия	мес	12

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:

- Пылесос - 1 шт.
- Телескопическая трубка - 1 шт.
- Шланг - 1 шт.
- Щетка - 1 шт.
- Щелевая насадка - 1 шт.
- Бумажный фильтр-мешок - 1 шт.
- Тканевый фильтр-мешок - 1 шт.
- Тканевый фильтр - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

4. ОБЩИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА



1. Телескопическая труба
2. Гибкий шланг
3. Замок
4. Выключатель
5. Роликовые колеса
6. Ручка
7. Корпус
8. Щетка для пола

5. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

• Не подвергайте пылесос воздействию высокой температуры, во избежание деформации и повреждения пластиковых деталей.

• Избегайте перегиба, придавливания и перетягивания гибкого шланга. Не используйте пылесос, если шланг поврежден.

• Отсоедините шнур электропитания от сети, если пылесос не используется, а также во время обслуживания или чистки. При подключении и отключении сетевого шнура от розетки питания держитесь за вилку, не тяните за шнур.

• Перед использованием пылесоса убедитесь, что все необходимые фильтры правильно установлены. Не используйте пылесос без фильтров.

• При использовании пылесоса не всасывайте пучки волос, скомканные куски бумаги и другие предметы, которые могут заблокировать входное отверстие, трубу или гибкий шланг. В противном случае это может стать причиной неправильной работы пылесоса, или его деформации или поломки. Если указанные предметы

были втянуты в пылесос, немедленно выключите его, отсоедините от сети и очистите пылесос.

- Во время работы не позволяйте втягивать в пылесос грязь, гипсовые, строительные материалы и т.д. В противном случае фильтры пылесоса могут оказаться забитыми, что приведет к перегоранию мотора. В случае попадания таких частиц в пылесос, очистите фильтры и пылесборники.

- Используйте увлажненную ткань или слабый мыльный раствор для чистки пылесоса. Не используйте бензин или масло, это может привести к порче деталей и остановке пылесоса.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Для сбора пыли в углах и щелях используйте щелевую насадку.
- Используйте щетку для обивки чтобы почистить мягкую мебель, занавески, либо убрать пыль на декоративных поверхностях. Используйте щетку для попа для очистки ковров и пола.

- Сматывание сетевого шнура:

Отсоедините вилку от розетки, если вы закончили работу с пылесосом. Смотайте сетевой шнур вокруг двух крючков, вверх и вниз.

- Съем и очистка фильтров:

1. Возьмитесь за замки и вращайте наружу до полного открывания. Возьмитесь одной рукой за ручку и потяните вверх, чтобы вытащить головку мотора.

2. Второй рукой снимите фильтр-губку.

3. Промойте фильтр-губку проточной водой, отожмите. После этого дайте просохнуть на воздухе или в тени. Не сушите фильтр при помощи горячего воздуха во избежание деформации.

7. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подсоедините гибкий шланг (2) к корпусу (7).

Вставьте разъем гибкого шланга во входное отверстие и убедитесь, что произошел захват сцепных контактов. Затем нажмите вперед и поверните по часовой стрелке до полного сцепления. Чтобы отсоединить гибкий шланг поверните разъем против часовой стрелки и вытащите из гнезда.

- Подсоедините изогнутый конец гибкого шланга к телескопической трубке. Вставьте конец гибкого шланга в отверстие трубы и вращайте до плотного соединения.

- Подсоедините щетку для попа к трубе.

Вставьте конец трубы в отверстие щетки и вращайте до плотного соединения.

8. НАЧАЛО РАБОТЫ

- Сетевой шнур

Эффективная длина сетевого шнура - 4 метра.

Отсоедините вилку от розетки, если вы закончили работу с пылесосом. Скрутите сетевой шнур при помощи рукоятки вовнутрь пылесоса.

- Источник питания

После подсоединения вилки в розетку переведите выключатель в позицию «1» (либо зеленую кнопку), пылесос начнет работать. Переведите выключатель в позицию «0» (либо красную кнопку), пылесос остановится.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее:

НЕПОЛАДКА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Пылесос не включается	1. Проверьте надежность подключения вилки в розетку.	Вставьте вилку в розетку и убедитесь что в розетке присутствует напряжение. Включите кнопку включения.
	2. Убедитесь что кнопка включения включена.	
Сила всасывания снизилась	1. Проверьте щетку, шланг или трубу на предмет засорения.	Вовремя удаляйте засорения, освобождайте пылесборник, очищайте фильтры, проверяйте правильность подсоединения шланга и трубы.
	2. Проверьте заполнение пылесборника.	
	3. Проверьте следующее: фильтры на предмет засорения, регулятор силы всасывания должен быть включен на полную мощность, правильность подключения телескопической трубки.	

Зміст

1. Загальні відомості.....	8
2. Технічні характеристики.....	8
3. Комплектація.....	8
4. Загальний вигляд інструмента.....	9
5. Правила техніки безпеки.....	9
6. Порядок роботи.....	10
7. Збирання та підготовка до роботи.....	10
8. Початок роботи.....	10
9. Усунення несправностей.....	11

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Увага!

Даний інструмент призначений тільки для побутового використання. Не експлуатувати в професійних цілях. При користуванні електричними інструментами, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травми, треба завжди дотримуватися інструкцій по техніці безпеки. Перш ніж приступити до роботи з інструментом, прочитати нижче наступні вказівки. Цей пиросос розроблений для великих приміщень. Може використовуватися в домашніх умовах, майстерень, готелях і т.д.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	Од. вимірювання	DT-1020
Напруга живлення	В	230
Потужність електродвигуна	Вт	1400
Об'єм бака	л	30
Матеріал бака		пластик
Розрідження	кПа	15
Макс. потужність всмоктування	мБар	150
Шланг		35мм x 1.5м
Довжина мережевого кабеля	м	4
Гарантія	міс	12

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

До комплекту поставки входять:

- Пиросос - 1 шт.
- Телескопічна трубка - 1 шт.
- Шланг - 1 шт.
- Щітка - 1 шт.
- Щільова насадка - 1 шт.
- Бумажний фільтр-мішок - 1 шт.
- Тканиний фільтр-мішок - 1 шт.
- Тканиний фільтр - 1 шт.
- Інструкція - 1 шт.

4. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ІНСТРУМЕНТА



1. Телескопічна трубка
2. Шланг
3. Замок
4. Вимикач
5. Ролікові колеса
6. Ручка
7. Корпус
8. Щітка для пола

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Не піддавайте пилосос впливу високої температури, щоб уникнути деформації і пошкодження пластикових деталей.
- Уникайте перегину, прідавлювання і перетягування гнучкого шланга. Не використовуйте пилосос, якщо шланг пошкоджений.
- Відключіть шнур електроживлення від мережі, якщо пилосос не використовується, а також під час обслуговування або чищення. При підключенні і відключенні мережевого шнура від розетки живлення тримайтеся за вилку, не тягніть за шнур.
- Перед використанням пилососа переконайтеся, що всі необхідні фільтри правильно встановлені. Не використовуйте пилосос без фільтрів.
- При використанні пилососа не всмоктується пучки волосся, зім'яті шматки паперу та інші предмети, які можуть заблокувати вхідний отвір, трубу або гнучкий шланг. В іншому випадку це може стати причиною неправильної роботи пилососа, або його

деформації або поломки. Якщо зазначені предмети були втягнуті в пиросос, негайно вимкніть його, від'єднайте від мережі і очистіть пиросос.

- Під час роботи не дозволяйте втягувати в пиросос бруд, гіпсові, будівельні матеріали і т.д. В іншому випадку фільтри пирососа можуть виявитися забитими, що призведе до перегорання мотора. У разі потраплення таких частинок в пиросос, очистіть фільтри і пілозбірники.

- Використовуйте зволожену тканину або слабкий мильний розчин для чищення пирососа. Не використовуйте бензин або масло, це може привести до псування деталей і зупинці пирососа.

6. ПОРЯДОК РОБОТИ

- Для збору пилу в кутах і щілинах використовуйте щелеву насадку.

- Використовуйте щітку для оббивки щоб почистити м'які меблі, фіранки, або прибрати пил на декоративних поверхнях. Використовуйте щітку для попа для очищення килимів і підлоги.

- Змотування мережевого шнура:

Від'єднайте вилку від розетки, якщо ви закінчили роботу з пирососом. Змотайте шнур живлення на двох гачків, вгору і вниз.

- Знімає та очищення фільтрів:

1. Візьміться за замки і обертайте назовні до повного відкриття. Візьміться однією рукою за ручку і потягніть вгору, щоб витягнути головку двигуна.

2. Другою рукою зніміть фільтр-губку.

3. Промийте фільтр-губку проточною водою, відіжміть. Після цього дайте просохнути на повітрі або в тіні. Не сушіть фільтр за допомогою гарячого повітря, щоб уникнути деформації.

7. ЗБИРАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Під'єднайте гнучкий шланг (2) до корпусу (7).

Вставте роз'єм гнучкого шланга у вхідний отвір і переконайтеся, що відбулося захоплення зчіпних контактів. Потім натисніть вперед і поверніть за годинниковою стрілкою до повного зчеплення. Щоб від'єднати гнучкий шланг поверніть роз'єм проти годинникової стрілки і витягніть з гнізда.

- Підключіть вигнутий кінець гнучкого шланга до телескопічної трубки.

Вставте кінець гнучкого шланга в отвір труби і обертайте до щільного з'єднання.

- Підключіть щітку для попа до труби.

Вставте кінець труби в отвір щітки і обертайте до щільного з'єднання.

8. ПОЧАТОК РОБОТИ

- Мережевий шнур

Ефективна довжина мережевого шнура - 4 метри.

Від'єднайте вилку від розетки, якщо ви закінчили роботу з пирососом.
Скрутіть мережевий шнур за допомогою рукоятки всередину пирососа.

- Джерело живлення

Після приєднання вилки в розетку переведіть вимикач в позицію «1» (або зелену кнопку), пиросос почне працювати. Відключіть в позицію «0» (або червону кнопку), пиросос зупиниться.

9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- Перш ніж звернутися в сервісний центр, перевірте наступне:

НЕПОЛАДКА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Пиросос не вмикається	1. Перевірте надійність підключення вилки до розетки	Вставте вилку до розетки та переконайтесь, що у розетці є напруга. Вставте вилку в розетку і убедитесь що в розетке присутствует напряжение. Включите кнопку включения.
	2. Переконайтесь, що кнопка вимикача увімкнена	
Потужність всмоктування зменшилась	1. Перевірте щітку, шланг або трубу на предмет засмічення.	Завчасно удаляйте засмічення, очищуйте пиросбірник, фільтри, перевіряйте правильність під'єднання шланга та
	2. Перевірте заповненність пиросбірника (бака)	
	3. Перевірте наступне: фільтри на предмет засмічення, правильність підключення телескопічної трубки.	



INTERTOOL.ua

инструмент в каждый дом