

збільшення. Він відхилиться назад щоб змістити ваш центр тяжіння назад. Ви відчуєте це відхилення а також зрозумієте, що не можете підвищити швидкість руху. Не намагайтеся сильно нахилитися вперед щоб збільшити швидкість руху, оскільки це може призвести до падіння.

Вимоги до поверхні та застереження

- Виріб призначений для використання у приміщеннях або на рівних та гладких поверхнях. Щоб запобігти втрати зчеплення, ви повинні завжди виявляти обережність під час їзди та навчитися визначати та уникати слизьких та вологих поверхонь, сипучих матеріалів, великих схилів, вибоїн та інших перешкод.

- Зупиніться та перенесіть гіроборд через небезпечні ділянки поверхні.

- Колеса гіроборду повинні буди у надійному зчепленні з поверхнею щоб підтримувати вас у вертикальному стані. Втрата зчеплення може привести до втрати керованості та падіння. Втрата зчеплення може бути викликана їздою слизькими поверхнями, камінцями та сипучими матеріалами.

5 Використання активної Bluetooth аудіо-колонки

Ви маєте можливість прослуховувати улюблені музичні композиції під час руху. Для цього увімкніть Bluetooth на своєму смартфоні, виконайте у налаштуваннях пошук нового пристрою та підключіться до нього. Після з'єднання пристрій подає звуковий сигнал. Далі варто лише ввімкнути медіаплеєр у своєму смартфоні та обрати композицію.

6 Робота з додатком

Для налаштування чуттєвості, максимальної швидкості, керованості, перегляду рівня заряду та інших властивостей гіроборда слід завантажити додаток, відсканувавши за допомогою смартфона QR-код нижче. Встановіть додаток та під'єднайтеся до гіроборда за допомогою Bluetooth. Дотримуйтесь підказок у додатку.

7 Обслуговування та ремонт

Зберігання

Зберігайте виріб у сухому місці. Якщо ви не використаєте ваш гіроборд, заряджайте його батарею щонайменше кожні два місяці для забезпечення збереження експлуатаційних характеристик батареї.

Підкачка шин

Для накачування шин використовуйте перехідник. Накачування шин без використання перехідника неможливе. Слід підтримувати оптимальний тиск повітря у колесах, що становить 2,5 атмосфери.

Гарантійні зобов'язання

Будь ласка, зберігайте Гарантійний талон та документи, які підтверджують купівлю виробу (наприклад чек) для забезпечення вимог обмеженої гарантії.

Обмежена Гарантія:

- Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на батарею та витратні матеріали.

- Гарантійний термін батареї становить 6 місяців. Шини виробу відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.

- Впродовж дії гарантійного терміну клієнт зобов'язаний кожні 4 місяці проводити обов'язкове технічне обслуговування пристрою у сервісному центрі, про що він отримує відмітки у гарантійній картці пристрою.

До обов'язкового технічного обслуговування входить: повне розбирання та збирання пристрою, чищення, калібрування, перевірка напруги батареї.

Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:

- Несправність, яка виникла через неправильне використання.

- Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами.

- Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов зберігання.

- Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання/гарантійному талоні з параметрами продукту.

- Пошкодження поверхонь виробу.

- Розбирання виробу, не передбачене цим Керівництвом з експлуатації.

- Пошкодження або несправності, які викликані довгими поїздками під дощем або по калюжам.

- Відсутність відміток у гарантійній картці про проходження обов'язкового технічного обслуговування.



LIKE.BIKE



ЦИТРУС

Інший персональний транспорт



www.like.bike

Завантажуйте мобільний додаток для керування налаштуваннями пристрою



Available on the App Store

Download it from Google play



LIKE.BIKE

Гіроборд
Like.Bike X Fly
Керівництво з експлуатації

1 Загальна інформація про виріб

Винайдений як аксесуар для активного відпочинку, цей стильний та компактний гіроборд втілює у собі інтуїтивно керований персональний засіб пересування. Їздити гіробордом весело та легко. Він портативний та стильний. Завдяки надсучасним технологіям ви з легкістю відстанетеся пункту призначення.

Це Керівництво з експлуатації містить інформацію, що допоможе вам на початку користування та під час подальшої експлуатації гіроборду. Під час їзди слід чітко дотримуватися вимог та застережень, які наведено у даному Керівництві, а також керуватися здоровим глуздом під час їзди.

	Швидкість:	до 20 км/год
	Запас ходу:	20-30 км
	Навантаження:	до 120кг
	Потужність:	700W (2x350W)
	Ємність батареї:	160 Wh
	Час заряджання:	2 години
	Діаметр колес:	10,5", накачані
	Габаритні розміри:	650мм x 350мм x 300мм
	Вага:	10,5 кг
	Колір:	в асортименті
	Рік виробництва:	2018

*характеристики можуть бути змінені виробником

Комплект поставки:

- Самобалансуючий електричний гіроборд
- Зарядний пристрій з кабелем
- Керівництво з експлуатації

2 Техніка безпеки

Використання будь-якого засобу пересування пов'язана з певними ризиками. Гіроборд не є виключенням. Пам'ятаєте, як ви вчилися кататися на велосипеді? Мабуть ви починали вчитися на безпечній ділянці та за допомогою іншої особи. На початку ви їздили дуже повільно. Навчання їзди гіробордом

має таку ж специфіку. Якщо ви будете уважно виконувати всі інструкції та дотримуватися застережень, які наведено в цьому Керівництві, ви зможете навчитися кататися самотужки. Будь ласка, до початку їзди гіробордом, уважно вивчіть інструкції та застереження, які наведено у цьому керівництві. Крім того, будьте особливо уважні під час їзди гіробордом.

Увага!

- Завжди перевіряйте рівень заряду батареї перед початком їзди. Не використовуйте гіроборд за низького рівня заряду батареї, про що свідчить блимання зеленого індикатора або постійне горіння червоного індикатора. Це може призвести до несподіваного вимкнення пристрою та падіння.
- Гіроборд не є транспортним засобом. Пристрій не призначений для пересування автомобільними шляхами, автомагістралями в т.ч державного значення та не є учасником дорожнього руху.
- Уникайте їзди через перешкоди та слизької поверхню, оскільки це може призвести до втрати балансу або
- Не перевантажуйте гіроборд вагою, більшою за 120 кг. При цьому враховується не лише вага водія, а й вага інших предметів, що тримає водій (рюкзаки, взуття, одяг та інше). Перевищення цього обмеження може призвести до поломки виробу та травмування водія.
- Забороняється водіння гіроборду маленькими дітьми. Перед тим, як дозволити комусь їздити гіробордом, оцініть його координацію рухів, фізичну силу та зрілість для такої їзди. Заборонено використання гіроборду дітьми до 13 років.
- Не піднімайте гіроборд, що включено, з поверхні землі. Не включайте гіроборд, який не поставлено на землю. Це призведе до швидкого неkontrolьованого розкручування коліс, що може призвести до травмивання або виходу гіроборду з ладу.
- Не намагайтеся вдосконалити конструкцію гіроборду. Вдосконалення можуть порушити роботу виробу та призвести до серйозних травм чи виходу гіроборду з ладу. Вдосконалення гіроборду призводить до припинення дії гарантійних зобов'язань.
- Гіроборд балансує шляхом прискорення у напрямку, у якому ви схилилися. Якщо ви нахилитесь вперед дуже сильно, двигун гіроборду не зможе впоратися з таким навантаженням і ви можете впасти. Коли ви досягнете максимальної швидкості, гіроборд трохи відхилиться назад. Не намагайтеся подалі підвищити швидкість, оскільки це призведе до падіння.
- Забороняється їзда гіробордом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

3 Початок використання

Заряджання батареї

В комплект поставки виробу входить вбудована літій-іонна акумуляторна батарея. Будь ласка, при першій зарядці дочекайтеся повного заряду батареї. Заряджайте батарею тільки у чистому та сухому місці.

- Вставте кінець одного кабелю зарядного пристрою в відповідне гніздо гіроборду. Вилку на кінці іншого кабелю вставте у розетку мережі електроживлення. Після чого загориться червоний індикатор і пристрій включиться.
- Повний заряд триває близько 2 годин. По завершенні заряду колір індикатора зарядного пристрою зміниться на зелений

Контроль мінімальної ваги (20 кг)

З метою забезпечення безпеки ваших дітей, конструкцію гіроборду оснащено автоматичним пристроєм захисту, з пороговим значенням ваги водія 20 кг. Якщо вага водія менша за 15 кг, гіроборд автоматично почне вібрувати до того моменту, як водій злізе з нього на землю.

Рівень заряду батареї

Для контролю заряду батареї використовується світлодіодний індикатор. Зелений колір індикатора свідчить про достатній рівень заряду батареї.

Для контролю заряду батареї використовується світлодіодний індикатор. Зелений колір індикатора свідчить про достатній рівень заряду батареї.

Червоний колір індикатора свідчить про низький рівень заряду батареї та необхідність негайної зарядки. Будь ласка, перевірте рівень заряду батареї щоб бути впевненим, що вам вистачить заряду на зворотній шлях. Бажано заряджати гіроборд після кожної поїздки.

Коли рівень заряду батареї стане меншим за 10%, світлодіодний індикатор почне блимати, а з динаміку пристрою буде лунати попереджувальний сигнал.

Запас ходу гіроборду знижується у зимовий період, оскільки характеристики батареї швидко погіршуються у холодних умовах. Наприклад, за температури -15°C ємність батареї становить лише половину від ємності при кімнатній температурі.

Увага!

У випадку небезпечного розряду батареї ви відчуєте зниження швидкості та вібрацію коліс під час їзди. У цьому випадку негайно зупиняйтесь та зійдіть з платформи. Після цього, вимкніть гіроборд. Не намагайтеся знову використати гіроборд до заряду батареї.

4 Інструкції щодо їзди

Підготовка

Перед вашою першою поїздкою вдягніть комфортний повсякденний або спортивний одяг та взуття з плоскою підшвою. Починайте вчитися їздити гіробордом на великих ділянках з рівною поверхнею, на яких відсутні будь-які небезпечні перешкоди.

Етапи їзди

- Поставте гіроборд на землю та ввімкніть. Гіроборд може рухатися у будь-якому напрямку. Зелений індикаторна панелі гіроборду загориться. Поставте вашу штовхову ногу на платформу біля колеса. Спробуйте потрохи нахилити платформу ногою щоб вирівняти її та активувати систему балансування. Система балансування активується тільки після того, як платформу встановлено у горизонтальний стан.
- Перемістіть центр ваги вашого тіла на штовхову ногу та станьте на платформі прямо. Поставте другу ногу на інший кінець платформи.
- Для початку руху поступово нахиліться уперед. При цьому слідкуйте за тим, щоб не втратити рівновагу та не впасти вперед.
- Для зниження швидкості або зупинки відхиліться назад. Якщо після цього ви продовжите нахилитися назад - гіроборд почне рухатися назад.
- Щоб повернути праворуч, трохи нахиліть праву ногу вперед. Щоб повернути ліворуч, трохи нахиліть ліву ногу вперед.
- Для розвороту, нахиліть одну ногу вперед, а іншу - назад.
- Коли ви захочете закінчити їзду - зменшить швидкість та зупиніться. Зійдіть з платформи, по черзі знімаючи з неї ноги. Після цього - вимкніть гіроборд. Якщо ви не вимкнете гіроборд, він буде продовжувати стояти на місці на протязі 5 хвилин, впродовж яких ви можете повернутися до їзди без необхідності повторного вмикання. Після 5 хвилин простою гіроборд вимкнеться автоматично.

Пам'ятайте:

Не піднімайте гіроборд, що включено, з поверхні землі. Не включайте гіроборд, який не поставлено на землю.

Важливо:

Максимальна швидкість руху на гіроборді становить 23 км/г. При досягненні цієї швидкості гіроборд спробує запобігти від її