

AURORA®

AU 3014



Cordless jug
KETTLE

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

Опис схеми приладу

1. Кнопка відкриття кришки
2. Кришка
3. Корпус
4. Ручка
5. Клавіша ввімкнення
6. Підставка

**Описание схемы
прибора**

1. Кнопка открывания крышки
2. Крышка
3. Корпус
4. Ручка
5. Клавиша включения
6. Подставка

**Components
identification**

1. Cover open button
2. Lid
3. Body
4. Handle
5. Power button
6. Stand



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед першим увімкненням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу параметрам електромережі.

Прилад не призначений для виробничого застосування. Використовувати тільки в побутових цілях. Використовувати тільки за призначенням.

Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте прилад у воду та іншу рідину не дозволяйте щоб вода потрапляла на базу живлення.

Завжди відключайте прилад від електромережі перед очищеннем, або якщо Ви йм не користуєтесь.

Не використовуйте прилад з шкодженим шнуром живлення.

Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкається гострих крайок та гарячих поверхонь.

Не перекручуйте та не тягніть за шнур живлення.

Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад. У випадку виникнення несправностей звертайтеся до сервісного центру.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Зніміть чайник з бази живлення.

Залийте воду в чайник через носик або відкривши кришку.

Щоб запобігти перегріву чайника не слід наливати воду нижче мітки "MIN". Не наливайте воду вище мітки "MAX" інакше при закипанні вода може вилитися через носик.

Поставте чайник на базу живлення та підключіть шнур живлення до мережі.

Натисніть на кнопку вмикання, при цьому зацвітиться світовий індикатор роботи.

Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.

Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.

Не ставте прилад на гарячі поверхні та поблизу джерел тепла.

Використовуйте прилад тільки з базою живлення з комплекту.

Не знімайте чайник з бази живлення під час роботи, спочатку вимкніть його. Не вмикайте чайник без води. Перед тим як ввімкнути чай-

ник переконайтесь, що кришка щільно зачинена, інакше не спрацює система автоматичного вимикання при закипанні.

Прилад призначений тільки для нагріву води, не використовуйте його з іншою метою. Після закипання чайник автоматично вимкнеться та світловий індикатор згасне.

Увага! Ваш чайник обладнаний системою захисту від перегріву. Якщо у чайнику немає чи мало води, він автоматично вимкнеться. Якщо це відбулося, необхідно почекати не менш ніж 10 хвилин, щоб чайник охолонув, після чого можна заливати воду. Якщо чайник тільки-но закипів та автоматично вимкнувся, а Вам необхідно знову підігріти воду, почекайте 5 хвилин перед повторним вмиканням.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перед очищеннем завжди відключайте прилад від живлення, злийте воду та дайте йому охолонути.

Не мийте чайник та базу живлення під струмом води. Протираїте корпус та базу живлення во-логою тканиною.

Не використовуйте металеві щітки, абразивні і жорсткі очищувачі для чищення приладу, так

як це може пошкодити поверхню. Протираїте фільтр м'якою щіткою під струмом води, ви-йнявши його з чайника.

Чистіть чайник від накипу спеціальними засо-бами, дотримуючись інструкції на їх упаковці.

ЗБЕРІГАННЯ

Перед збереженням переконайтесь, що при-лад відключений від електромережі та повніс-тю охолонув.

При необхідності шнур живлення можна захо-вати у спеціальний відсік у базі живлення.

Виконайте усі вимоги розділу **ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**.

Змотайте шнур живлення.

Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення

220-230 Вольт, 50 Герц

Потужність

2000 Ватт

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.

Изделие не предназначено для промышленного применения. Использовать только в бытовых целях. Используйте только по назначению.

Чтобы избежать поражения электрическим током не погружайте изделие в воду и другие жидкости не позволяйте чтобы вода попадала на базу питания.

Всегда отключайте изделие от электросети перед очисткой, или если Вы им не пользуетесь.

Не используйте изделие с поврежденным шнуром питания.

Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не перекручивайте и не тяните за шнур.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие. В случае возникновения неисправностей обращайтесь в сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снимите чайник с подставки.

Залейте воду в чайник через носик или открыв крышку.

Чтобы предотвратить перегрев чайника не следует наливать воду ниже метки "MIN". Не наливайте воду выше метки "MAX" иначе при закипании вода может выплыть через носик.

Поставьте чайник на базу питания и подключите шнур питания к сети.

Нажмите на кнопку включения, при этом загорится световой индикатор работы.

Не оставляйте включенное изделие без присмотра.

Не позволяйте детям играть с изделием.

Не ставьте изделие на горячие поверхности и вблизи источников тепла.

Используйте изделие только с базой в комплекте поставки.

Не снимайте чайник с подставки во время работы, сначала выключите его. Не включайте чайник без воды. Перед тем как включить чай-

ник убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании.

Изделие предназначено только для нагрева воды, не используйте его с другой целью. После закипания чайник автоматически выключится и световой индикатор погаснет.

ВНИМАНИЕ! Ваш чайник оборудован системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически выключится. Если это произошло, необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду. Если чайник только закипел и автоматически выключился, а Вам необходимо снова подогреть воду, подождите 5 минут перед повторным включением.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой всегда отключайте чайник от сети, слейте воду и дайте ему остить.

Не мойте чайник и базу питания под потоком воды. Протирайте корпус и базу питания влажной тканью.

Не используйте металлические щетки, абрэзивные и жесткие очистители для чистки прибора, так как это может повредить поверхность. Протирайте фильтр мягкой щеткой под струей воды, вынув его из чайника.

Чистите чайник от накипи специальными средствами, следуя инструкции на их упаковке.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.

Выполните все требования раздела **ОЧИСТКА И УХОД**.

Смотайте шнур питания.

Храните прибор в сухом прохладном месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание

220-230 Вольт, 50 Герц

Мощность

2000 Ватт

SAFETY PRECAUTIONS

Before starting work make sure that the juice extractor is turned off, and the cover is securely fixed.

Appliance is not intended for industrial applications. Used only for domestic purposes. Use only as directed.

To avoid electric shock, do not immerse the product in water and other liquids do not let the water gets to the base power.

Always disconnect the appliance from the electrical outlet before cleaning and when not in use.

Do not use a damaged power cord. Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.

Do not twist or pull the cord.

Do not attempt to repair the unit. If a malfunction occurs, contact the service center.

USING THE APPLIANCE

Remove the kettle from the base.

Pour water into the kettle through the spout or by opening the lid.

To prevent overheating of the kettle should not pour the water below the mark "MIN". Do not pour water over labels "MAX" otherwise in boiling water can pour through the spout.

Put the kettle on the base and plug the power cord. Press the power button to switch a light work.

Do not leave the product unattended.

Do not allow children to play with the product.

Do not place the product on a hot surface and away from heat sources. Use only with a base in the package.

Do not remove the kettle from the base during operation, shut down the system.

Do not switch on without water. Before you put the kettle on, make sure that the lid is closed

tightly, otherwise the system will not work shut off automatically when boiling.

This product is intended for hot water, do not use it for another purpose. After boiling kettle automatically turns off and the light goes out.

WARNING! Your kettle equipped with thermal protection. If the kettle is no or little water, it automatically turns off. If this happens, you must wait at least 10 minutes to cool kettle, then you can fill with water. If the kettle boiled and automatically shut down, and you need to re-heat the water, wait 5 minutes before reconnecting.

CARE AND CLEANING

Before cleaning, always disconnect the kettle from the power supply, drain and allow to cool.

Do not wash the unit and the power base with the power of water.

Wipe the case and the power base with a damp cloth.

Do not use wire brushes, abrasive cleaners, and hard to clean the unit, as this may damage the surface.

Clean the filter with a soft brush under running water, lifting it out of the kettle.

Clean the kettle from scale special means, following the instructions on the packaging.

STORAGE

Switch off and unplug the appliance; let it entirely cool.

The cord could be winded into a cord storage compartment provided in the base unit.

Complete all requirements of Chapter **CLEANING AND CARE**.

The cord can be wrapped around the base area for storage.

Keep the appliance in a dry cool place.

SPECIFICATIONS

Power source	220-230V, 50Hz
Power	2000W

ЗМІСТ \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

ОПИС \ ОПИСАНИЕ \ COMPONENTS IDENTIFICATION	2
УКРАЇНСЬКА	3
РУССКИЙ	5
ENGLISH	7