



УКРАЇНСЬКА:

ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами пристроя за умов дотримання правил інструкції з експлуатації.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електрических пристріїв необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:

- Перед первім використанням пристріютеся, що напруга в електричній мережі відповідає пристрію.
- Використовуйте тільки таєксеси, які входять до комплекту постачання.
- Шоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не занурюйте пристрій, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Для чищення корпусу м'ясорубки використовуйте злегка вологу тканину, після чого витріть корпус насухо.
- Ніколи не залишайте пристрій м'ясорубку без нагляду.
- Після використання м'ясорубки вимкніть її та від'єднайте від електричної мережі.
- Перед складанням, розбиранням, а також перед чищенням м'ясорубки слід її вимкнути вилку мережевого шнура з електричної розетки.

• Встановлення пристрія на рівній стійкій поверхні даліко від джерел тепла, відокремлено від підлоги, вологої і примики сонячним променем.

• Забороняється встановлювати пристрій на гарячій поверхні або безпосередньо близькості від неї (наприклад, поруч з газовою, електричною плитою або біля нагрітої духовки або варільній поверхні).

• Забороняється використовувати пристрій після першої використання.

• Перш ніж почати користуватися пристрієм, пристріютеся, що всі деталі встановлені правильно.

• Під час роботи забороняється пропохувати продукти в горловину зімного робочого блоку пальцями або іншими предметами, для цього користується лише штовхачем. Не пропохувайте продукти з надмірним зусиллям.

• Перед первістм використанням м'ясорубки ретельно промийте всі знімальні деталі, які контактуватимуть з продуктами.

• М'ясорубка не призначена для подрібнення горіхів, харчових продуктів з твердими волокнами (наприклад, лімбіру або хруні), перероблення м'яса з кістками, а також м'яса з надлишком жиру.

• Дочекайтесь зупинки рухомих частин м'ясорубки і тільки після цього розбирайте пристрій.

• Час безперервної роботи пристрію не має перевищувати 10 хв., після чого дайте пристрою склонутися протягом приблизно 30 хвилин.

• Перш ніж перемикніть м'ясорубку з режиму «ON» в режим «REV» і назад, вимкніть її та переконайтеся у повній зупинці всіх рухомих частин м'ясорубки або почекайте менше 1 хвилини.

• Обережно поводьтеся з мережевим шнуром, не допускайте його баగаторазового перекручування, періодично розпрямляйте мережевий шнур.

• При перенесенні м'ясорубки беріться за корпус обома руками.

• При використанні насадки для кеббе встановлюйте решітки для рубки та хрестоподібний ніж.

• Не допускайте, щоб мережевий шнур зіштовхувався зі столом, а також наглядайте, щоб шнур не торкається гранічних меблів і гарячих поверхонь.

• Для від'єднання вилки мережевого шнура від електричної розетки слід триматися за вилку мережевого шнура, не за сам шнур.

• Ні від'єднуйте, і не беріться за мережевий шнур або вилку мокримиrukами, це може привести до удару електричним струмом.

• Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи пристрою.

• Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.

• Під час роботи та у перервах м'ясорубки циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

• Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі

зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або якості, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповіальною за їх безпеку.

• З міркуванням безпеки дітей не залишайте полістиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

• Періодично перевіряйте стан мережевого шнура і вилки мережевого шнура. Не користуйтесь пристроям, якщо з якісно-небудь пошкодженням корпусу, мережевої вилки або мережевого шнура.

• Після використання зберігайте пристрій в съємному рабочому блоку.

• Використовуйте тільки таєксеси, які входять до комплекту постачання.

• Шоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не занурюйте пристрій, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.

• Для чищення корпусу м'ясорубки використовуйте злегка вологу тканину, після чого витріть корпус насухо.

• Ніколи не залишайте пристрій м'ясорубку без нагляду.

• Після використання м'ясорубки вимкніть її та від'єднайте від електричної мережі.

• Перед складанням, розбиранням, а також перед чищенням м'ясорубки слід її вимкнути вилку мережевого шнура з електричної розетки.

• Встановлення пристрія на рівній стійкій поверхні даліко від джерел тепла, відокремлено від підлоги, вологої і примики сонячним променем.

• Забороняється встановлювати пристрій на гарячій поверхні або безпосередньо близькості від неї (наприклад, поруч з газовою, електричною плитою або біля нагрітої духовки або варільній поверхні).

• Забороняється використовувати пристрій після першої використання.

• Перш ніж почати користуватися пристрієм, пристріютеся, що всі деталі встановлені правильно.

• Під час роботи забороняється пропохувати продукти в горловину зімного робочого блоку пальцями або іншими предметами, для цього користується лише штовхачем. Не пропохувайте продукти з надмірним зусиллям.

• Перед первістм використанням м'ясорубки ретельно промийте всі знімальні деталі, які контактуватимуть з продуктами.

• М'ясорубка не призначена для подрібнення горіхів, харчових продуктів з твердими волокнами (наприклад, лімбіру або хруні), перероблення м'яса з кістками, а також м'яса з надлишком жиру.

• Дочекайтесь зупинки рухомих частин м'ясорубки і тільки після цього розбирайте пристрій.

• Час безперервної роботи пристрію не має перевищувати 10 хв., після чого дайте пристрою склонутися протягом приблизно 30 хвилин.

• Перш ніж перемикніть м'ясорубку з режиму «ON» в режим «REV» і назад, вимкніть її та переконайтеся у повній зупинці всіх рухомих частин м'ясорубки або почекайте менше 1 хвилини.

• Обережно поводьтеся з мережевим шнуром, не допускайте його баగаторазового перекручування, періодично розпрямляйте мережевий шнур.

• При перенесенні м'ясорубки беріться за корпус обома руками.

• При використанні насадки для кеббе встановлюйте решітки для рубки та хрестоподібний ніж.

• Не допускайте, щоб мережевий шнур зіштовхувався зі столом, а також наглядайте, щоб шнур не торкається гранічних меблів і гарячих поверхонь.

• Для від'єднання вилки мережевого шнура від електричної розетки слід триматися за вилку мережевого шнура, не за сам шнур.

• Ні від'єднуйте, і не беріться за мережевий шнур або вилку мокримиrukами, це може привести до удару електричним струмом.

• Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи пристрою.

• Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.

• Під час роботи та у перервах м'ясорубки циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

• Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі

зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або якості, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповіальною за їх безпеку.

• З міркуванням безпеки дітей не залишайте полістиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

• Періодично перевіряйте стан мережевого шнура і вилки мережевого шнура. Не користуйтесь пристроям, якщо з якісно-небудь пошкодженням корпусу, мережевої вилки або мережевого шнура.

• Після використання зберігайте пристрій в съємному рабочому блоку.

• Використовуйте тільки таєксеси, які входять до комплекту постачання.

• Шоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не занурюйте пристрій, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.

• Для чищення корпусу м'ясорубки використовуйте злегка вологу тканину, після чого витріть корпус насухо.

• Ніколи не залишайте пристрій м'ясорубку без нагляду.

• Після використання м'ясорубки вимкніть її та від'єднайте від електричної мережі.

• Перед складанням, розбиранням, а також перед чищенням м'ясорубки слід її вимкнути вилку мережевого шнура з електричної розетки.

• Встановлення пристрія на рівній стійкій поверхні даліко від джерел тепла, відокремлено від підлоги, вологої і примики сонячним променем.

• Забороняється встановлювати пристрій на гарячій поверхні або безпосередньо близькості від неї (наприклад, поруч з газовою, електричною плитою або біля нагрітої духовки або варільній поверхні).

• Забороняється використовувати пристрій після першої використання.

• Перш ніж почати користуватися пристрієм, пристріютеся, що всі деталі встановлені правильно.

• Під час роботи забороняється пропохувати продукти в горловину зімного робочого блоку пальцями або іншими предметами, для цього користується лише штовхачем. Не пропохувайте продукти з надмірним зусиллям.

• Перед первістм використанням м'ясорубки ретельно промийте всі знімальні деталі, які контактуватимуть з продуктами.

• М'ясорубка не призначена для подрібнення горіхів, харчових продуктів з твердими волокнами (наприклад, лімбіру або хруні), перероблення м'яса з кістками, а також м'яса з надлишком жиру.

• Дочекайтесь зупинки рухомих частин м'ясорубки і тільки після цього розбирайте пристрій.

• Час безперервної роботи пристрію не має перевищувати 10 хв., після чого дайте пристрою склонутися протягом приблизно 30 хвилин.

• Перш ніж перемикніть м'ясорубку з режиму «ON» в режим «REV» і назад, вимкніть її та переконайтеся у повній зупинці всіх рухомих частин м'ясорубки або почекайте менше 1 хвилини.

• Обережно поводьтеся з мережевим шнуром, не допускайте його баగаторазового перекручування, періодично розпрямляйте мережевий шнур.

• При перенесенні м'ясорубки беріться за корпус обома руками.

• При використанні насадки для кеббе встановлюйте решітки для рубки та хрестоподібний ніж.

• Не допускайте, щоб мережевий шнур зіштовхувався зі столом, а також наглядайте, щоб шнур не торкається гранічних меблів і гарячих поверхонь.

• Для від'єднання вилки мережевого шнура від електричної розетки слід триматися за вилку мережевого шнура, не за сам шнур.

• Ні від'єднуйте, і не беріться за мережевий шнур або вилку мокримиrukами, це може привести до удару електричним струмом.

• Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи пристрою.

• Не дозволяйте дітям використовувати

