

**AURORA**<sup>®</sup>

AU 3114



Hand  
**Mixer & Blender**

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед першим увімкненням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, зазначені на наклейці, параметрам електромережі.

Використовувати тільки в побутових цілях відповідно до даного Порадника з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого застосування.

Використовувати тільки у приміщенні.

Завжди відключайте пристрій від електромережі перед очищенням, або якщо Ви його не використовуєте.

Щоб уникнути ураження електричним струмом і загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, а також, у разі відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.

Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом.

Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.

Не використовуйте приладдя, що не входять до комплекту.

У разі пошкодження шнура живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати уповноважений сервісний центр.

Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. У випадку виникнення несправностей звертайтеся до найближчого Сервісного центру.

Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.

Не тягніть, не перекручуйте та ні на що не намотуйте шнур живлення.

Наприкінці роботи, перш, ніж витягати продукти та насадки, відключіть прилад від електромережі та дочекайтеся повної зупинки електродвигуна.

Не поміщайте процесор у гарячі інгредієнти (> 70 °C).

Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.

## ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перед першим використанням вимийте всі зйомні частини теплою водою з миючим засобом та ретельно просушіть їх. Відсік з двигуном ззовні протріть м'якою, злегка вологою тканиною.

Заборонено занурювати відсік з двигуном в будь-яку рідину та мити його водою.

### НАСАДКА-БЛЕНДЕР

Насадка-блендер ідеально підходить для приготування супів-пюре, різноманітних соусів та підливки, а також дитячого харчування, змішування різноманітних коктейлів.

Вставте насадку в відсік двигуна.

Задля уникнення виплескування суміші, перед увімкненням занурте блендер у продукти, що потрібно перемішати.

### МІНІ-ПОДРІБНЮВАЧ

Міні-подрібнювач ідеально підходить для подрібнення зелені та овочів, сиру, більшості сортів горіхів, сухофруктів. Великі продукти, такі як м'ясо, сир, цибуля, морква попередньо необхідно нарізати. Горіхи очистити від шкарлупи, м'ясо відокремити від кісток та сухожиль. Подрібнювач не підходить для розколювання льоду, подрібнення дуже твердих продуктів, таких як кавові зерна, мускатний горіх, злаки.

**Увага!** Лезо ножа для подрібнення дуже гостре! Тримайте лише за верхню пластикову частину!

## РОБОТА

Переконайтеся, що зборка повна і зроблена належним чином.

Підключіть процесор до електромережі.

“I” (низька швидкість) – для рідких продуктів.

“II” (висока швидкість) – для спільної обробки рідких та твердих продуктів.

**ПРИМІТКА!** Час безперервної роботи процесора не повинен перевищувати 1 хв., а перерва між включеннями – не менш 4 хв.

Покладіть ніж для подрібнення на центральний штифт чаші.

Завантажте в чашу продукти.

Накрийте чашу приводом чаші.

Вставте відсік з двигуном у привід чаші до фіксації.

В процесі подрібнення однією рукою тримайте відсік з двигуном, другою – чашу насадки для подрібнення.

Після використання, в першу чергу від'єднайте відсік з двигуном.

Далі від'єднайте привід чаші.

Обережно вийміть ніж для подрібнення.

Тільки після цього вийміть подрібнені продукти з чаші для подрібнення.

### НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАННЯ / ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ ПРОДУКТІВ

Використовуйте насадку-вінчик для взбивання вершків, яєчних білків, різноманітних десертів. В жодному разі не використовуйте цю насадку для замішування тіста.

Вставте вінчик в насадку для взбивання, потім насадку встановіть на відсік з двигуном.

Перед початком роботи занурте вінчик у чашу з продуктами, що треба взбити. Починайте роботу з низької швидкості.

Забороняється знімати будь-яке приладдя під час роботи процесора.

Щоб не пошкодити леза, не обробляйте занадто тверді продукти, такі як лід, заморожені продукти, крупи, рис, приправи чи кавові зерна.

Наприкінці роботи, відключіть прилад від електромережі та дочекайтеся повної зупинки електродвигуна.

## ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Наприкінці роботи вимкніть прилад та відключіть його від електромережі.

Вимийте усі зйомні частини теплою мильною водою відразу ж (не замочуючи надовго), після чого протріть сухим чистим рушником. Не використовуйте для цього посудомийну машину.

Корпус протріть м'якою вологою тканиною.

Не використовуйте жорсткі губки, абразивні та агресивні миючі засоби.

## ЗБЕРЕЖЕННЯ

Перед збереженням переконайтеся, що прилад відключений від електромережі.

Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.

Зберігайте прилад у сухому чистому місці.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення	220-230 Вольт, 50 Герц
Потужність	250 Ватт

## Опис схеми приладу

1. Мережевий шнур
2. Кнопки управління
3. Моторний блок
4. Вінчик
5. Кришка подрібнювача
6. Чаша для подрібнення
7. Ніж
8. Насадка блендера
9. Насадка для взбивання

## Описание схемы прибора

1. Сетевой шнур
2. Кнопки управления
3. Моторный блок
4. Венчик
5. Крышка измельчителя
6. Чаша для измельчения
7. Нож
8. Насадка блендера
9. Насадка для взбивания

## Components identification

1. The power cord
2. Control buttons
3. Motor block
4. Whisk
5. Cover grinder
6. Bowl for grinding
7. Knife
8. The nozzle blender
9. The nozzle for whisk

