

AURORA[®]

AU 3115



Hand Mixer & Blender

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед першим увімкненням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, зазначені на наклейці, параметрам електромережі.

Використовувати тільки в побутових цілях відповідно до даного Порадника з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого застосування.

Використовувати тільки у приміщенні.

Завжди відключайте пристрій від електромережі перед очищенням, або якщо Ви його не використовуєте.

Щоб уникнути ураження електричним струмом і загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, а також, у разі відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.

Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом.

Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перед першим використанням вимийте всі зйомні частини теплою водою з мийчим засобом та ретельно просушіть їх. Відсік з двигуном ззовні протріть м'якою, злегка вологою тканиною.

Заборонено занурювати відсік з двигуном в будь-яку рідину та мити його водою.

НАСАДКА-БЛЕНДЕР

Насадка-блендер ідеально підходить для приготування супів-пюре, різноманітних соусів та

Не використовуйте приладдя, що не входять до комплекту.

У разі пошкодження шнура живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати уповноважений сервісний центр.

Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. У випадку виникнення несправностей звертайтеся до найближчого Сервісного центру.

Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.

Не тягніть, не перекручуйте та ні на що не намотуйте шнур живлення.

Наприкінці роботи, перш, ніж витягати продукти та насадки, відключіть прилад від електромережі та дочекайтеся повної зупинки електродвигуна.

Не поміщайте процесор у гарячі інгредієнти (> 70 °C).

Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.

підливки, а також дитячого харчування, змішування різноманітних коктейлів.

Вставте насадку в відсік двигуна.

Задля уникнення виплескування суміші, перед увімкненням занурте блендер у продукти, що потрібно перемішати.

МІНІ-ПОДРІБНЮВАЧ

Міні-подрібнювач ідеально підходить для подрібнення зелені та овочів, сиру, більшості сортів горіхів, сухофруктів. Великі продукти, такі як м'ясо, сир, цибуля, морква попередньо необхідно нарізати. Горіхи очистити від шкарлупи, м'ясо відокремити від кісток та сухожиль.

Подрібнювач не підходить для розколювання льоду, подрібнення дуже твердих продуктів, таких як кавові зерна, мускатний горіх, злаки.

Увага! Лезо ножа для подрібнення дуже гостре! Тримайте лише за верхню пластикову частину!

Покладіть ніж для подрібнення на центральний штифт чаші.

Завантажте в чашу продукти.

Накрийте чашу приводом чаші.

Вставте відсік з двигуном у привід чаші до фіксації.

В процесі подрібнення однією рукою тримайте відсік з двигуном, другою – чашу насадки для подрібнення.

Після використання, в першу чергу від'єднайте відсік з двигуном.

Далі від'єднайте привід чаші.

РОБОТА

Переконайтеся, що зборка повна і зроблена належним чином.

Підключіть процесор до електромережі.

За допомогою регулятора установіть необхідну потужність.

РЕЖИМ TURBO

Натисніть і утримуйте кнопку TURBO, щоб максимально збільшити потужність. Для повернення в нормальний режим відпустіть її.

ІМПУЛЬСНИЙ РЕЖИМ

Натисніть та утримуйте кнопку імпульсного режиму – процесор буде працювати доти, поки натиснута ця кнопка.

Обережно вийміть ніж для подрібнення.

Тільки після цього вийміть подрібнені продукти з чаші для подрібнення.

НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАННЯ / ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ ПРОДУКТІВ

Використовуйте насадку-вінчик для взбивання вершків, яєчних білків, різноманітних десертів.

В жодному разі не використовуйте цю насадку для замішування тіста.

Вставте вінчик в насадку для взбивання, потім насадку встановіть на відсік з двигуном.

Перед початком роботи занурте вінчик у чашу з продуктами, що треба взбити. Починайте роботу з низької швидкості.

ПРИМІТКА! Час безперервної роботи процесора не повинен перевищувати 1 хв., а перерва між включеннями – не менш 4 хв.

Забороняється знімати будь-яке приладдя під час роботи процесора.

Щоб не пошкодити леза, не обробляйте занадто тверді продукти, такі як лід, заморожені продукти, крупи, рис, приправи чи кавові зерна.

Наприкінці роботи, відключіть прилад від електромережі та дочекайтеся повної зупинки електродвигуна.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Наприкінці роботи вимкніть прилад та відключіть його від електромережі.

Вимийте усі зйомні частини теплою мильною водою відразу ж (не замочуючи надовго), після чого протріть сухим чистим рушником. Не використовуйте для цього посудомийну машину.

Корпус протріть м'якою вологою тканиною.

Не використовуйте жорсткі губки, абразивні та агресивні миючі засоби.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

Перед збереженням переконайтеся, що прилад відключений від електромережі.

Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.

Зберігайте прилад у сухому чистому місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення

220-230 Вольт, 50 Герц

Потужність

400 Ватт

Опис схеми приладу

1. Вінчик
2. Кнопки управління
3. Моторний блок
4. Насадка блендера
5. Насадка для взбивання
6. Кришка подрібнювача
7. Чаша для подрібнювання
8. Ніж
9. Регулятор швидкості
10. Мірна чаша

Описание схемы прибора

1. Венчик
2. Кнопки управления
3. Моторный блок
4. Насадка блендера
5. Насадка для взбивания
6. Крышка измельчителя
7. Чаша для измельчения
8. Нож
9. Регулятор скоростей
10. Мерная чаша

Components identification

1. Whisk
2. Control buttons
3. Motor block
4. The nozzle blender
5. The nozzle for whisk
6. Cover grinder
7. Bowl for grinding
8. Knife
9. The speed controller
10. Measuring cup

