



Соковижималка



ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

AU 222

ОПИС



Опис схеми прилада:

1. Штовхач
2. Горловина для подачі продуктів
3. Корпус
4. Зливальний носик
5. Фіксатор
6. Перемикач вкл./викл.
7. Контейнер для м'якоті
8. Прозора кришка

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІРИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наліпці параметрам електромережі.
- Використовувати тільки в побуті відповідно даній Інструкції з експлуатації. Прилада не призначена для промислового користування.
- Не використовуйте поза приміщеннями.
- Заборонено розбирати Соковижималку, якщо вона підключена до електромережі. Завжди вимикайте пристрій з електромережі перед чисткою, або якщо Ви його не використовуєте.
- Щоб запобігти враження електричним струмом і загорання, не занурюйте приладу в воду чи інші рідини. Якщо це відбулось, негайно вимкніть її з мережі та зверніться до Сервісного центру для перевірки.
- Не дозволяйте дітям гратись з приладом.
- Не залишайте ввімкнену приладу без нагляду.
- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки.
- Не використовуйте приладу з ушкодженням електрошнуром.
- Не спробуйте самостійно ремонтувати приладу. При виникненні неполадок звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Не тягніть за електрошнур, не перекручуйте та ні на що не намотуйте його.
- Не ставте приладу на гарячу газову чи електричну плиту, не разташовуйте її близько від джерел тепла.
- Не торкайтесь рухомих частин прилади в часі роботи.
- Перед вмиканням прилади переконайтесь, що кришка надійно зафіксована. Ваша прилада обладнана системою безпеки, яка автоматично вимикає приладу, якщо кришка установлена неправильно.
- Заборонено проштовхувати продукти пальцями. Якщо шматочки фруктів засіли в прийомній горловині, скористайтесь штовхачем. Якщо це не допомогло, виключіть приладу і вимкніть її з електромережі, потім розберіть соковижималку і прочистіть захряслі місця.
- **Максимальний час безперервної праці – не більше 2 хвилин з перервою не менше 2 хвилин.**
- Кожного разу перед розбиранням і чисткою вимикайте приладу з електромережі. Всі обертові частини і двигун мають цілком
- Кожного разу після закінчення роботи обов'язково вимикайте пристрій.
- Не перевантажуйте прилад продуктами.

ПІДГОТОВКА

- Розпакуйте прилад та перевірте, чи не ушкоджені вироб та приладдя.
- Ретельно вимийте частини, які будуть торкатись продуктів і просушіть. Зовні корпус протріть м'якою ледве вологою тканиною.
- Попрактикуйтесь в збиранні та розбиранні соковижималки перед початком роботи.

СКЛАДАННЯ

РОЗБИРАННЯ:

- Вимкніть прилад з електромережі.
- Відкрийте фіксатор прозорі кришки.
- Зніміть кришку, вийміть сітчатий фільтр, після чого зніміть блок сепаратора.

СКЛАДАННЯ:

- Установіть контейнер для м'якоті на основу.
- Установіть сепаратор на корпус електродвигуна і притисніть обидвума руками до клацання.
- Установіть сітчатий фільтр і повертайте по годинниковій стрілці, поки він не стане на місце.
- Установіть прозору кришку і застібніть фіксатор.
- Ввімкніть прилад в електромережу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- о Соковижималка обладнана системою безпеки, яка автоматично блокує двигун, якщо кришка зачинена неправильно.
 - о Перед початком роботи переконайтесь, що соковижималка вимкнута, а кришка надійно зафіксована.
 - о Ретельно вимийте овочі / фрукти. Зніміть товсту тверду шкірку (апельсин, ананас, гарбуз і ін.) та видаліть кісточки (вишня та ін.).
 - Поріжте на дрібні шматочки, які б легко проходили до завантажувальної горловини. Овочі та фрукти середнього розміру (яблука, апельсини, помідори та ін. не більші за 7 см у діаметрі) немає необхідності розрізати на дрібні шматочки.
 - о Підставте стакан для соку під злив.
 - о Увімкніть соковижималку.
 - о Загрузіть підготував овочі / фрукти в соковижималку, легенько притискаючи штовхачем.
- НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ РОБІТЬ ЦЕ ПАЛЬЦЯМИ ЧИ СТОРОННІМИ ПРЕДМЕТАМИ.**
- о Загружайте продукти тільки коли двигун працює.
 - о Коли контейнер для м'якоті чи стакан для соку наповняться, вимкніть соковижималку та визвольте ємності.

УВАГА: Прилад не має безперервно працювати більше за 2 хвилин. Перерва між ввімкненнями має складати не менше за 2 хвилин.

При цьому слід видалити м'якоть, що зібралась на кришці і стінках, інакше двигун може перегоріти.

УВАГА:

- о Соковижималка не призначена для готування соків з кокосів, бананів, абрикосів, манго, папайї.
- о Після роботи виключіть соковижималку і вимкніть її з електромережі.

ЧИСТКА

- о Вимийте всі зйомні частини теплою водою з милом. Отвори фільтра зручніше промивати зі зворотного боку. Не використовуйте для цього посудомийну машину.
- о Не використовуйте для чистки металеві щітки, абразивні миючі речовини чи шкірку.
- о Зовні корпус протирайте вологою губкою.
- о Не занурюйте корпус в воду.
- о Деякі продукти, наприклад, морква, можуть зафарбувати пластмасові частини соковижималки, тому їх варто відразу ж по скінченні роботи вимити з невеликою кількістю неабразивного засобу, після чого ретельно промити і висушити.
- о При перших ознаках несправності чи зносу сітчатий фільтр слід змінити.

ЗБЕРІГАННЯ

- о Зберігайте вимиту і висушену соковижималку в зібраному виді в сухому місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність	850 W
Електроживлення	230 V ~ 50 Hz