

AURORA[®]

AU 301



Electronic
KITCHEN SCALE

ONLY FOR HOUSEHOLD USE



Опис схеми приладу

1. Мірна чаша 1,5 літра
2. Рідкокристалічний дисплей
3. Кнопка ON/ZERO
4. Кнопка MODE (режим)
5. Кнопка UNIT (одиниця виміру)

Описание схемы прибора

1. Мерная чаша 1,5 литра
2. Жидкокристаллический дисплей
3. Кнопка ON/ZERO
4. Кнопка MODE (режим)
5. Кнопка UNIT (единица измерения)

Components identification

1. Measuring 1,5 liter bowl
2. LCD display
3. Button ON/ZERO
4. Button MODE
5. Button UNIT

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте Інструкцію перед експлуатацією, щоб запобігти поломки під час користування.

Невірне використання приладу може призвести до його поломки.

Використовувати тільки у побутових цілях.

Прилад не призначений для виробничого та торговельного використання.

Не завдавайте вагам ударних навантажень.

Не перевантажуйте ваги.

Не занурюйте корпус у воду.

Забороняється використовувати та зберігати ваги в приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 80%), не допускайте попадання води

або інших рідин в корпус ваг, тому що це може вплинути на точність зважування або призвести до поломки виробу.

Не дозволяйте дітям використовувати виріб в якості іграшки.

При установці елементів живлення суворо дотримуйтеся полярності відповідно до позначень.

Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати ваги. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.

РОБОТА

ЗВАЖУВАННЯ

Відкрийте відсік для батарейки на внутрішній стороні ручки. Видаліть захисну плівку.

Встановіть ваги на тверду горизонтальну поверхню.

Не розташовуйте ваги на м'яких поверхнях.

Чаша може використовуватись як ємність для зважування та як мірна склянка.

Щоб увімкнути ваги, натисніть кнопку **ON/ZERO**.

Почекайте декілька секунд, поки на дисплеї загоріться «0».

Покладіть продукт у мірну чашу або на основу, на дисплеї відобразиться вага продукту.

ВИБІР ОДИНИЦІ ВИМІРУ

За умовчанням ваги налаштовані на одиниці виміру: грами (g) та мілілітри (ml), щоб змінити одиниці виміру на фунти (lb), унції (oz) або чашки, натисніть кнопку **UNIT**.

ФУНКЦІЯ ZERO

Щоб зважити продукти послідовно, не збиваючи їх з вагів, натисніть кнопку **ON/ZERO**, щоб обнулити показники перед додаванням наступного продукту.

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМУ

Покладіть порожню мірну чашу на основу.

Натисніть на кнопку **ZERO/ON**, щоб обнулити вагу чаші.

Дисплей покаже «0».

Налийте в мірну чашу рідину, об'єм або вагу якої хочете виміряти: воду, молоко або олію.

На дисплеї відобразиться вага рідини в грамах.

Щоб подивитися об'єм рідини в мілілітрах, необхідно обрати вид рідини, що буде вимірюватися.

Натисніть на кнопку **MODE** один раз, якщо зважується вода (Water), два рази – молоко (Milk), три рази – олія (Oil).

При цьому стрілки на дисплеї будуть вказувати, яка саме рідина вимірюється в цей момент.

Дисплей покаже об'єм рідини в мілілітрах.

Щоб визначити об'єм рідини, що вимірюється, в чашках, натисніть на кнопку **UNIT**.

Таким самим чином можна визначити об'єм борошна в чашках.

Насипте потрібну кількість борошна в мірну чашу.

На дисплеї відобразиться вага борошна в грамах.

Натисніть на кнопку **MODE** чотири рази, тим самим, обравши в якості вимірюваного продукту борошно.

При цьому стрілка вкаже на напис борошно (Flour).

Дисплей покаже об'єм борошна в чашках.

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

Протріть ваги м'якою тканиною з миючим засобом і просушіть.

Не вживайте органічних розчинників, агресивних хімічних речовин та абразивних засобів.

ЗБЕРІГАННЯ

Стежте за тим, щоб під час збереження на вагах не було ніяких предметів.

Зберігайте ваги у сухому прохолодному місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Максимально допустима вага | 5 кг |
| Ціна поділки | 1 г |
| Елемент живлення | 1*3 V CR2032 |