

AURORA®

AU 4300



Electronic
KITCHEN SCALE

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

www.aurora-tm.eu

www.aurora-ua.com

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЕДИНИЦ ІЗМЕРЕНИЯ

При помощи кнопки **UNIT**, вы можете изменить единицы измерения.

ЧИСТКА И УХОД

Рабочую поверхность протрите влажной тканью, затем вытрите насухо. Очищайте основание весов сухой мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные средства для чистки весов.

ХРАНЕНИЕ

Выполните требования раздела ЧИСТКА И УХОД. Храните весы в упаковке в горизонтальном положении. Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов. Храните весы в сухом прохладном и недоступном для детей месте.



Даний символ на изделиї та упаковці означає, що використані електрическі та електронні изделия, а також батарейки не повинні утилізуватися разом з побутовими відходами. Їх потрібно сдавать в спеціалізовані пункти прийому. Для отримання додаткової інформації по сучасним системам збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Правильна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та попередити можливе негативне вплив на здоров'я людей та стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного обращення з відходами.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з даною інструкцією. Виріб призначений тільки для домашнього використання. Не використовуйте в медичних, промислових і комерційних цілях. Розміщуйте ваги на рівній, сухій і неслизької поверхні. Не використовуйте виріб в безпосередній близькості від кухонні раковини. Не перевантажуйте ваги. Не ставте виріб поруч з газовою або електричною плитою, а також іншими джерелами тепла. Не підвідайте виріб дій прямих сонячних променів. Не використовуйте і не зберігайте ваги в прямій сонячній південної волотісті (понад 80%), не допускайте попадання води або інших рідин на корпус ваг, тому що це може вплинути на точність зважування або привести до поломки виробу. Будьте особливо уважні, якщо пристрій використовується дітьми

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Если на дисплее появляется небольшой символ батареи, следуйте заменить элемент питания.

РОБОТА

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Відкрийте відсік для батарейки на задній стороні вагів. Видаліть захисну плівку. Ваги готові до роботи.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

Встановіть ваги на тверду горизонтальну поверхню. Щоб включити ваги натисніть на робочу поверхню. Через кілька секунд на дисплеї загориться «0». Покладіть продукт на ваги, на дисплеї висвітиться вага продукту. Ваги налаштовані на одиниці вимірювання грами (g). Для поспільногового зважування інгредієнтів встановіть на робочу поверхню ємність. За допомогою кнопки **TARE** встановіть на дисплеї «0». Помістіть в ємність перший інгредієнт, звіряючись з числовими показниками на дисплеї. Натисніть кнопку **TARE**, показники обнуляться. Додавання інгредієнтів можливо до максимальної ваги 5 Kr.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Рабочу поверхню протріть вологою тканиною, потім витріть насухо. Очищайте корпус вагів сухою м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення вагів.

ЗБЕРІГАННЯ

Виконайте вимоги розділу ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД. Зберігайте ваги в упаковці в горизонтальному положенні. Слідкуйте за тим, щоб під час зберігання на вагах не було ніяких предметів. Зберігайте ваги в сухому прохолодному та недоступному для дітей місці.



Даний символ на виробі та упаковці означає, що використані електричні та електронні изделия, а також батарейки не повинні утилізуватися разом з звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати в спеціалізованих пунктах прийому. Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Wyrób jest przeznaczony tylko do użytku domowego. Nie używaj Nie używaj w celach medycznych, przemysłowych i komercyjnych. Rozmieszczaj wagę na równej, suchej i nieśliskiej powierzchni. Nie używaj wyrobu w bezpośrednim sąsiedztwie ze zlewem kuchennym.

4

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Если на дисплее появляется небольшой символ батареи, следуйте заменить элемент питания.

або людьми з обмеженими можливостями. Не дозволяйте дітям використовувати виріб в якості іграшки. Не піддавайте ваги ударних навантажень. Якщо ви не будете користуватися вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно витягти елементи живлення з батарейного відсіку. При установці елементів живлення суворо дотримуйтесь полярності відповідно до позначень. Своєчасно мінайте елементи живлення. Забороняється самостійна розбирання і ремонтувати ваги. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

УВАГА! Не дозволяйте дітям грратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задухи! Якщо виріб деякий час перебував при температурі нижче 0°C, перед включенням його слід витримати в кімнатних умовах не менше 2 годин.

АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

Якщо протягом 1 хвилини ваги не експлуатуються, вони автоматично вимикуються.

ПЕРЕВАНТАЖУВАННЯ

При перевантаженні вагів на дисплей з'являється напис «0-Ld» або «Err».

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ

За допомогою кнопки **UNIT**, ви можете змінити одиниці вимірювання.

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ

Якщо на дисплеї з'являється невеликий символ батареї, слід замінити елемент живлення.

Nie należy przeciągać wagi. Nie należy stawiać wyrobu obok kuchenki gazowej lub elektrycznej oraz innych źródeł ciepła. Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. Nie używaj i nie przechowuj wagi w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (ponad 80%), nie dopuszczaj trafiania wody lub innych cieczy