142.50 mm

2016.12.09

210.00 mm

Hölmer

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РУЧНИЙ БЛЕНДЕР

HBP-300W / HBSS-600W / HBSS-600SCB

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

Шановний клієнте!
Ми вдячні Вам за Ваш вибір продукції компанії Hölmer. Маємо надію, що і в майбутньому Ви обиратимете техніку нашої компанії.
Для повноцінного використання цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. Особливо зверніть увагу на розділ «Правила безпеки». Належне використання та догляд за приладом дуже важливі як для Вашої безпеки, так і для безпеки інших людей, що будуть використовувати виріб. Будь ласка, збережіть цю інструкцію на випадок виникнення питань у майбутньому. Бажаємо Вам приємного використання ручного блендера Hölmer.

Технічні параметри

Модель	HBP-300W	HBSS-600W	HBSS-600SCB
Фото			
Номінальна напруга	220-240 В	220-240 В	220-240 В
Номінальна частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальна потужність	300 Вт	600 Вт	600 Вт
Швидкість обертання	15000 об/хв ± 10%	15000 об/хв ± 10%	15000 об/хв ± 10%
Управління	Ручне	Ручне	Ручне
Розрахунковий час безперервної роботи	30 сек	30 сек	30 сек
Розрахунковий час перерви між циклами роботи	1 хв.	1 хв.	1 хв.
Режим швидкості	1	2	5 + турбо режим
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Пластик
Матеріал насадки блендера	Пластик	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Матеріал леза	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Матеріал вінчика	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Захист від перегріву	+	+	+
Колір	Білий	Білий	Чорний
Довжина кабеля	90 см	90 см	95 см
Мірний стакан	600 мл (з кришкою)	600 мл (з кришкою)	600 мл (з кришкою)
Чаша подрібнювача	-	-	500 мл
Вінчик для збивання	+	+	+
Насадка блендера	+	+	+
Вага нетто/брутто	0,65/0,77 кг	0,75/0,87 кг	1,025/1,15 кг
Розмір упаковки	190x130x210 мм	190x130x210 мм	228x127x240 мм

A.Кнопка низької швидкості
B.Кнопка високої швидкості
C.Блок двигуна
D.Металева насадка блендер
E.Вінчик
F.Муфта вінчика
G.Муфта подрібнювача
H.Леза подрібнювача
I.Чаша подрібнювача
J.Стакан

Примітка: *Зображення, наведені в цій інструкції і наявні на упаковці вироба, можуть відрізнятися від тих, що поставляються в комплекті.*

УВАГА!
- Перед включенням приладу переконайтеся, що напруга у вашому будинку відповідає напрузі, що зазначена на пристрої.
- Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення, електрична вилка чи інші деталі блендера пошкоджені.
- Якщо пошкоджено шнур живлення, він має бути замінений виробником, авторизованим сервісним центром чи кваліфікованим робітником, щоб уникнути небезпеки.
- Завжди вимикайте прилад з джерела живлення, перед його розбиранням, збиранням, очищенням чи заміною компонентів.

Ніколи не занурюйте блок двигуна в воду чи будь-яку іншу рідину та не промивайте його під протічною водою. Для очищення блоку двигуна використовуйте лише вологу ганчірку.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду.
- Прилад призначено виключно для домашнього використання.
- Цей прилад не призначено для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку.
- Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- Ніколи не торкайтеся ножів, коли прилад підключений до електромережі. Ножі дуже гострі.
- Якщо ножі заклинять, вимкніть пристрій з електромережі, перш ніж видалити продукти, що блокують обертання лез.
- Не перенавантажуйте прилад, поклавши занадто багато їжі до чаші та безперервно працюючи блендером довше ніж 30 секунд.

Підготовка до використання
- Ретельно очистіть деталі, що вступають в контакт з харчовими продуктами, перш ніж використовувати прилад вперше.
- Перш ніж обробляти гарячі інгредієнти, дайте їм охолонути (максимальна температура 60°C).
- Поріжте великі інгредієнти на шматки розміром, близько, 2 см, перш ніж обробляти їх.
- Правильно зберіть прилад, перш ніж вмикати його в електромережу.

Використання приладу
Ручний блендер
Ручний блендер призначений для:
- змішування рідин, наприклад: молочних продуктів, соусів, фруктових соків, супів, напоїв та коктейлів.
- перемішування м'яких продуктів
- приготування пюре з відварених продуктів, наприклад для приготування дитячого харчування.

1.Приєднайте корпус ножа до корпусу двигуна.
2.Повністю опустіть захисний кожух ножів в інгредієнти для перемішування.
3.Натисніть кнопку нормальної швидкості або турбо-кнопку для увімкнення приладу.
4.Повільно переміщуйте прилад вгору-вниз та водіть його в чаші по колу для перемішування інгредієнтів.

Подрібнювач
Примітка: Подрібнювач призначений для подрібнення таких продуктів, як горіхи, м'ясо, цибуля, сир, варені яйця, часник, зелень, сухий хліб, тощо.

Увага: Леза дуже гострі! Будьте дуже обережні при поводженні з лезами. Будьте особливо обережні при видаленні лез з чаші подрібнювача, коли ви спорожнюєте чашу подрібнювача та очищаєте її.

1.Розташуйте леза подрібнювача всередині чаші подрібнювача.
2.Покладіть інгредієнти в чашу подрібнювача.
3.Встановіть муфту подрібнювача на чашу подрібнювача.
4.Закріпіть блок двигуна на чаші подрібнювача.
5.Натисніть кнопку нормальної швидкості або турбо-кнопку для увімкнення приладу.

Якщо інгредієнти прилипають до стінок чаші додайте трохи рідини, або зніміть їх за допомогою лопатки.

Завжди давайте приладу охолонути після подрібнення м'яса.

Вінчик
Вінчик розроблено для збивання вершків, яєчних білків, десертів, тощо.
1.Під'єднайте вінчик до сполучної муфти.
2.Під'єднайте сполучну муфту до блоку двигуна.
3.Помістіть інгредієнти у велику глибоку склянку.
4.Повністю занурте вінчик у інгредієнти. Щоб запобігти розбризкування, починайте збивання на нормальній швидкості.

Догляд та очищення
- Не занурюйте блок двигуна та вінчик у воду.
- Вимкніть прилад з електромережі перед очищенням.
- Від'єднайте всі частини блендера.
- Протріть блок двигуна та вінчик вологою ганчіркою.
- Очистіть склянку, чашу, блок леза, муфту блока леза та вінчик в посудомийній машині або в теплій воді з додаванням миючого засобу.
- Висушіть та складіть деталі для подальшого використання.

ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ

1. Загальні положення
Дякуємо Вам за покупку пристрою Hölmer. Ми гарантуємо високу якість нашого пристрою при дотриманні умов і правил технічної експлуатації. Вся продукція Hölmer виготовлена з використанням передових технологій.
Сподіваємося, що даний пристрій буде повністю відповідати всім Вашим запитам.
1.1 Якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, настійно рекомендуємо Вам звертатися лише до авторизованих сервісних центрів (АСЦ), адреси та телефони яких вказані в цьому талоні.
1.2. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації пристрою, умови гарантії і перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Серійний номер і модель пристрою повинні відповідати зазначеним в гарантійному талоні. Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно і чітко зазначених моделі, серійного номера пристрою, дати продажу, гарантійного терміну, чітких печаток фірми продавця, підпису продавця і покупця.
1.3. Забороняється вносити будь-які зміни, стирати або переписувати дані, зазначені в гарантійному талоні. В цьому випадку талон вважається недійсним.
2. Умови гарантії.
2.1. Гарантія починається від дня продажу. Гарантійне обслуговування пристроїв які потребують професійного первинного запуску, проводиться тільки при умови їх первинного запуску в експлуатацію спеціалістами авторизованого сервісного центру з відповідною відміткою в гарантійному талоні.
2.2. Гарантія поширюється тільки на дефекти матеріалу або виготовлення. Такі дефекти усуваються шляхом ремонту або заміни дефектних деталей після підтвердження Виробником. Після завершення ремонтних робіт будь-які замінені частини будуть зберігатися в авторизованному сервісному центрі (АСЦ) та стають власністю Виробника.
2.3. Гарантія не поширюється на аксесуари, до яких відносяться (в залежності від типу техніки): мірний стакан, віночок для збивання, насадка блендера.
2.4. Гарантійний строк на зовнішні джерела живлення і / чи зарядні пристрої, що входять в комплектність складає 6 місяців з дати продажу.
2.5. Умовою забезпечення гарантійного обслуговування є наявність гарантійного талону та касового чека (рахунка-фактури). Покупець зобов'язаний зберігати Гарантійний талон та касовий чек (рахунок-фактуру) протягом усього гарантійного періоду й пред'являти його при зверненні по Гаранти.
2.6. Роботи з гарантії виконуються сервісним центром ТОВ «МТІ-Сервіс», або призначеними ним партнерами по сервісу. Гарантійне обслуговування проводитися у звичайний робочий час з понеділка по п'ятницю, за винятком святкових днів, в приміщенні сервісного центра ТОВ «МТІ-Сервіс», або призначених ним партнерів по сервісу, або в приміщенні Покупця (на розсуд сервісного центра ТОВ «МТІ-Сервіс»).
2.7. Пристрій приймається в ремонт по гарантії в повній комплектації!
3. Дії у випадку виявлення несправності у гарантійний період.
3.1. У випадку виникнення несправності обладнання Покупець повинен в той самий день звернутися до сервісної служби за телефоном (044) 458-38-70 або e-mail: servcop@mti.ua (для Києва) та (044) 590-28-01 або e-mail: servlog@mti.ua (для інших міст України) для отримання консультації.

ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ

Якщо після проведеної консультації Покупець не зможе самостійно усунути проблему, ремонт буде виконано спеціалістами сервісного центра ТОВ «МТІ-Сервіс» або призначених ним партнерів по сервісу.
3.2. Якщо ремонт не підпадає під умови Гарантії, його вартість буде віднесена на рахунок Покупця.
3.3. Остаточне рішення по визнанню дефекту гарантійним приймає Виробник.
4. Умови звільнення від зобов'язань по проведенню гарантійного обслуговування.
4.1. У випадку втрати гарантійного талону та фінансових документів, що підтверджують покупку.
4.2. Якщо Покупець не забезпечив для представників сервісного центру доступ та час, необхідні для усунення проблеми.
4.3. Не підпадають під умови Гарантії:
4.3.1. Ушкодження, викликані порушенням правил експлуатації (містяться в Інструкції Користувача). Зокрема ушкодження викликані: механічними пошкодженнями, потраплянням прямого сонячного проміння, забрудненням пристрою зсередини через відсутність регулярного догляду: ушкодження викликані підключенням до джерела електроживлення з іншим номіналом напруги, а також викликані локальними умовами, такими як підвищене забруднення, вологість, загазованість, випари, спричинені комахами, гризунами, тощо.
4.3.2. Механічне або електричне ушкодження пристрою.
4.3.3. Ушкодження, викликані діями Покупця або сторонніх осіб: зокрема механічне ушкодження панелі керування, інші механічні ушкодження, модифікацією пристрою, спробами ремонту в не авторизованих сервісних центрах
4.3.4. Обладнання, що використовується що використовується не за призначенням (визначається Виробником обладнання).
4.3.5. Обладнання з відсутньою табличкою із серійним номером або якщо в ній зроблені виправлення.
4.3.6. Ушкодження, що відбулися у випадку форс-мажору, природної катастрофи, пожежі, повені, тощо.
4.3.7. Ушкодження, що пов'язані з стрибками напруги в електричній мережі чи комутації інтерфейсних кабелів.
5. Введення в експлуатацію виробів та умови технічного обслуговування
5.1. Введення в експлуатацію, встановлення додаткових опцій і ПО, а також проведення технічного обслуговування, не включені в гарантійну підтримку виробів і здійснюються згідно з тарифами і умовами авторизованих сервісних центрів.

Гарантійний талон

Україна: +38(044) 590-28-01 servlog@mti.ua Київ: +38(044) 458-38-70 servcop@mti.ua

Найменування виробу	
Модель	
Серійний номер	
Дата продажу	
Термін загальної гарантії	12 місяців
Продавець	
Прізвище відповідальної особи	
Підпис відповідальної особи продавця	Місце печатки та підпису

Перед початком експлуатації товару Споживач зобов'язаний ознайомитись з інструкцією з користування товаром. Споживач своїм підписом підтверджує, що працездатність та комплектність виробу перевірена і претензій немає

_____ ПІБ та підпис споживача

МТІ-СЕРВІС
mti-service.com.ua
м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 9

Сервісна служба у місті Києві:
Сервісний центр ТОВ «МТІ-Сервіс»
+38(044) 458-38-70 servcop@mti.ua mti-service.com.ua

Сервісна служба для інших міст України:
Відділ регіональних сервісних мереж ТОВ «МТІ-Сервіс»
+38(044) 590-28-01 servlog@mti.ua

Навколишнє середовище

Значення етикетки перекресленого смітника::
Не викидайте електроприлади як несортовані побутові відходи, а використовуйте спеціальні пункти збору.
Зверніться до місцевого уповноваженого органу для отримання інформації щодо наявних пунктів збору електроприладів. Якщо електроприлади вивозяться на сміттєзвалища, небезпечні речовини можуть просочитися в грунтові води та потрапити до харчового ланцюга, спричинивши ушкодження здоров'ю та благополуччю.

Завітайте до нашої Facebook сторінки:

Виробник: Нінгбо Хайтянь Холдінг Груп Ко., Лтд.
№16, Лейн 72 Веньцзяо Роад, Цзян Бей Дістрікт, Нінгбо, Китай
Країна походження: КНР
Постачальник: ТОВ "НВО "Ромсат",
м. Київ, проспект Оболонський, 32-Б, офіс 402.

Гарантійний термін: 12 місяців
Термін придатності: 2 роки