






FC 7 Cordless Premium

Рішення для вологого прибирання підлоги без попереднього очищення пилососом: підлогомийна машина для дому FC 7 Cordless Premium зі світлодіодним підсвічуванням забезпечує одночасне видалення будь-яких повсякденних сухих і вологих забруднень.



1 **Універсальне рішення: видалення будь-яких повсякденних сухих і вологих забруднень за один крок**

- Економія 50% часу **: технологія приводу 4 роликів щіток дозволяє здійснювати вологе прибирання без попереднього очищення підлоги пилососом.
- Ефективний збір волосся завдяки спеціальному вбудованому **фільтру* чистіше і значно комфортніше, ніж при прибиранні шваброю**

- Система з 2 бачками: безперервне зволоження роликів щіток водою з бачка для чистої води і одночасний збір забруднень в бачок для брудної води.
- Прибирання без великих зусиль: не потрібно переносити відро, протирати підлогу шваброю і вручну віджимати ганчірку.

3 **Висока маневреність і стійкість у вертикальному положенні**

- Практичне рішення для перерв в роботі: апарат стійко стоїть у вертикальному положенні.
- Легке прибирання під меблями і навколо предметів.

4 **Вбудоване світлодіодне підсвічування**

- Для освітлення ділянок підлоги під меблями, в темних кутках або нішах.



FC 7 Cordless Premium

- Універсальне рішення: видалення будь-яких повсякденних сухих і вологих забруднень за один крок
- Кількість води і швидкість ролика можна регулювати залежно від області застосування.
- Час роботи від акумулятора близько 45 хвилин

Технічні дані

Артикул	1.055-760.0	
	4054278540962	
Параметри електромережі	Ph / V / Hz	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Продуктивність по площі (до наступної зарядки)	m ²	135
Об'єм бака для чистої води	ml	400
Об'єм бака для брудної води	ml	200
Робоча ширина роликів щіток	мм	300
Час висихання очищеної підлоги	мін.	2
Напруга акумулятора	V	25
Час роботи від 1 заряду	мін.	45
Час зарядки акумулятора	h	4
Тип батареї	Літій-іонний акумулятор	
Вага	кг	4,3
Габарити (Д х Ш х В)	мм	310 × 230 × 1210

Міні-мийка

Система з двох баків	■
Обертання роликів і обсяг води можна відрегулювати	■
2 універсальних ролика, сірі	■
2 ролика для кам'яних поверхонь	■
Миючі засоби	ml
Вбудоване світлодіодне підсвічування	■
Очисна паркувальна станція	■
Щітки	■
Зарядний пристрій	■

■ Включено в комплект поставки * FC 7 Cordless забезпечує на 20% кращу ефективність очищення в порівнянні зі звичайною шваброю з тканинним покриттям під час протирання підлоги. У порівнянні з усередненим результатом ефективності очищення, збирання бруду і очищення кромки. ** підлогомию машина для дому Kärcher скорочує час прибирання до 50%, оскільки звичайний побутовий бруд з твердих підлог можна видалити за один крок, позбувшись від необхідності пилососити перед тим, як мити підлогу.

FC 7 Cordless Premium 1.055-760.0

KÄRCHER



		Артикул	Кількість				Ціна	Опис	
Роликові пади									
Комплект роликів до FC (сірий), 2 шт.	1	2.055-007.0	1					Комплект з двох роликів пади з мікрофібри до пилососа для вологого прибирання FC 5 Premium - для дбайливого вологого очищення будь-яких твердих покриттів (в тому числі і паркету, і ламінату).	■
Комплект роликів до FC для кам'яних підлог, 2 шт.	2	2.055-021.0	1					2 ролика для прибирання нечутливих твердих підлогових покриттів. Легко видаляють стійкі забруднення, в тому числі з швів між плитками.	■
Комплект роликів до FC (жовтий), 2 шт.	3	2.055-006.0	1					Комплект з двох роликів пади з мікрофібри до пилососа для вологого прибирання FC 5 Premium - для дбайливого вологого очищення будь-яких твердих покриттів (в тому числі і паркету, і ламінату).	□

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари