


# MAGIO


**ТРИМЕР MG-912**  
**ТРИММЕР MG-912**  
**TRIMMER MG-912**

# MAGIO

Виготовлено на замовлення Прем'єр Пасіфік ХК ЛТД, 803, 8Ф, Юї Ксі Бїлдінг  
160-174 Локхарт Роад, Ван Чай, Гонконг. Виготовлено в КНР

Produced for Premier Pacific HK LTD, Room 803, 8F, Yue Xiu Building 160-174 Lockhart  
Road, Wan Chai, Hong Kong. Made in PRC.





## **ДОРОГИЙ ПОКУПЕЦЬ!**

**Колектив компанії "Magio" дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при дотриманні правил його експлуатації.**

## **УКР КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

**Під час використання даного приладу необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:**

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням приладу. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції. Якщо неправильно поводитися з приладом, це може привести до його поломки, заподіяння шкоди користувачу або його майну.

2. До використання приладу в перший раз видаліть всі пакувальні і

паперові матеріали, такі як захисний картон, інструкція, пластикові пакети і т.д.

3. Заборонено використовувати пристрій поза приміщенням.

4. Регулярно проводьте чищення пристрою.

5. З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки без нагляду.

**Увага! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека удушення!**

6. Будьте особливо уважні, якщо поблизу працюючого пристрою перебувають діти молодше 8 років або особи з обмеженими можливостями.

**7. Пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років. Пристрій не призначений**

**для використання людьми (включаючи дітей старше 8 років) з фізичними, нервовими, психічними порушеннями або без достатнього досвіду і знань. Використання пристрою такими особами можливе лише в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, за умови, що їм були дані відповідні і зрозумілі інструкції щодо безпечного користування пристроєм і ті небезпеки, які можуть виникати при його неправильному використанні.**

8. Пристрій повинен транспортуватися тільки в фабричній упаковці.

9. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

10. Не використовуйте пошкоджений прилад. Якщо прилад пошкоджений

або зламаний, не намагайтеся полагодити його самостійно.

11. Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду.

12. Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.

13. Не користуйтеся приладом із пошкодженою або зламаною насадкою, це може привести до травми.

14. Цей прилад призначений лише для стриження волосся в носі та вухах. Не використовуйте його в інших цілях.

15. Пристрій має бути відключений, коли ви його не використовуєте, а також, у тому випадку, коли збираєтесь зняти насадку для чищення.

16. Наглядайте за станом елементу живлення. Діставайте елемент живлення з батарейного відсіку, якщо пристрій не використовувався протягом довгого часу.

17. Не занурюйте пристрій повністю у

воду.

18. Цей пристрій призначений тільки для домашнього користування.

17. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях, зазначених в цій інструкції.

18. Використовуйте прилад тільки у приміщенні.



19. Це маркування означає, що цей продукт не повинен бути утилізований разом з іншими побутовими відходами по всій території ЄС. Для скорочення можливого збитку для здоров'я людини, віддавайте продукт на переробку з метою повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб повернути прилад, будь-ласка, використовуйте системи збору для повернення або зверніться до про-

давця, у якого був куплений товар.

### **ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ:**

1. Основа пристрою
2. Батарейка типу АА
3. Насадка для підстригання у носі та вухах
4. Щіточка
5. Інструкція
6. Пакувальні пакети

### **ОПИС**

- 1 - Насадка для підстригання у носі та вухах
- 2 - Перемикач ON/OFF - ВВИМКНЕНО/-ВИМКНЕНО
- 3 - Батарейний відсік

### **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

1. Переконайтеся в тому, що ви встановили насадку коректно.
2. Переконайтеся, що батарейка встановлена правильно, згідно

### **пункту ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТУ ЖИВЛЕННЯ.**

### **ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТУ ЖИВЛЕННЯ**

1. Зніміть кришку батарейного відсіку, яка знаходиться в нижній частині приладу повернувши її трохи проти годинникової стрілки та вниз.
2. Встановіть елемент живлення „АА", дотримуючись полярності.
3. Встановіть кришку батарейного відсіку, притиснувши її до самого приладу та повернувши трохи за годинниковою стрілкою.

### **ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕМЕНТОМ ЖИВЛЕННЯ**

1. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу, батарейка не повинна залишатись у батарейному відсіку.
2. Щоб запобігти корозії батарей,

- пристрій слід зберігати в сухому чистому середовищі.
3. Елемент живлення, який вийшов з ладу слід повернути через систему збору для скорочення можливого збитку для навколишнього середовища.
  4. Не використовуйте акумуляторні батареї з цим пристроєм. Нижня напруга в акумуляторних батареях зменшує продуктивність ріжучого блоку.

## **ВИКОРИСТАННЯ**

1. Цей пристрій укомплектований насадкою для видалення волосся:
  - у вухах
  - у носі
2. Для того, щоб зняти насадку, пристрій повинен бути вимкнений. Для цього використовуйте перемикач ON/OFF - ВВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО відповідно.

3. Переведіть перемикач у положення OFF.
4. Поверніть верхню частину приладу трохи вправо та вгору і зніміть насадку.
5. Встановлюючи насадку, тримайте її трохи повернутою вправо, потім вставте до упору і поверніть вліво.

**УВАГА! Завжди вмикайте пристрій до того моменту, як Ви вставили його у вухо, або ніс. В іншому випадку, Ви можете завдати шкоди своєму здоров'ю.**

## **ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ В НОСІ**

1. Встановіть насадку 1 згідно пункту **ВИКОРИСТАННЯ**.
2. Переконайтеся, що ніздрові канали чисті.
3. Увімкніть пристрій, встановивши перемикач в положення ON.
4. Обережно вставте ріжучий блок у

ноздрю.

5. Обертаючи круговими рухами, делікатно видаліть волосся у ноздрі.

6. Після того, як Ви закінчили видалення волосся, дістаньте пристрій з носу та вимкніть його, перевівши перемикач у положення OFF.

### **УВАГА!**

**Щоб уникнути травмування носу, не вставляйте насадку 1 у ноздрю глибше ніж 1 см.**

### **ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ У ВУХАХ**

1. Встановіть насадку 1 згідно пункту **ВИКОРИСТАННЯ**.

2. Переконайтеся в тому, що вушні канали чисті від сірки.

3. Увімкніть пристрій, встановивши перемикач в положення ON.

4. Обережно вставте ріжучий блок у вухо.

5. Обертаючи круговими рухами, делікатно видаліть волосся у вусі.

6. Після того, як Ви закінчили видалення волосся, дістаньте пристрій з вуха та вимкніть його, перевівши перемикач у положення OFF.

### **УВАГА!**

**Щоб уникнути травмування барабанної перетинки, не вставляйте насадку 1 в вухо глибше ніж 1 см.**

### **ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ**

1. Вимкніть прилад.

2. Витягніть елемент живлення з батарейного відсіку.

3. Після кожного використання ретельно очищайте лезо за допомогою щітки (у комплекті).

4. Промийте холодною або теплою водою. Просто тримайте голівку пристрою під краном деякий час.

5. Не використовуйте гарячу воду або абразивні миючі засоби.

6. Ретельно протирайте насадку сухою ганчіркою після того, як очи-

стили її.

10. Зберігайте прилад в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.

## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Елемент живлення: батарея типу

1 \*AA

**Рекомендований термін використання - 3 роки**

**Більше інформації: [www.magio.ua](http://www.magio.ua)**

**3 питань, які пов'язані з використанням продукції MAGIO:**

**[support@magio.ua](mailto:support@magio.ua)**

**Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.**

**ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**  
**Коллектив компании "Magio" благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.**

**РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**При использовании электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:**

1. Прочитайте инструкцию перед использованием или чисткой прибора. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю