

**AURORA**<sup>®</sup>

AU 4302



Electronic  
**KITCHEN SCALE**

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

[www.aurora-ua.com](http://www.aurora-ua.com)

[www.aurora-tm.com](http://www.aurora-tm.com)



### Опис схеми приладу

1. Робоча поверхня
2. Кнопка ON/OFF/TARE
3. Рідкокристалічний дисплей
4. Кнопка UNIT/Hold

### Описание схемы прибора

1. Рабочая поверхность
2. Кнопка ON/OFF/TARE
3. Жидкокристаллический дисплей
4. Кнопка UNIT/Hold

### Components identification

1. Work space
2. Button ON/OFF/TARE
3. LCD display
4. Button UNIT/Hold

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з даною інструкцією.

Виріб призначений тільки для домашнього використання. Не використовуйте в медичних, промислових та комерційних цілях.

Розміщуйте ваги на рівній, сухій і неслизькій поверхні.

Не перевантажуйте ваги.

Використовуйте ваги далеко від нагрівальних приладів.

Не використовуйте та не зберігайте ваги в приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 80%), не допускайте попадання води або інших рідин в корпус вагів, тому що це може вплинути на точність зважування або призвести до поломки виробу.

Будьте особливо уважні, якщо пристрій використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.

Не дозволяйте дітям використовувати виріб в якості іграшки.

Не піддавайте ваги ударним навантаженням.

Якщо ви, не користуватиметесь вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно витягти елементи живлення з відсіку.

При установці елементів живлення строго дотримуйтеся полярності відповідно до позначень.

Своєчасно міняйте елементи живлення.

Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати ваги. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

**УВАГА!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задухи!

Якщо виріб деякий час перебував при температурі нижче 0°C, перед включенням його слід витримати в кімнатних умовах не менше 2 годин.

## РОБОТА

### ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Відкрийте відсік для батарейки на задній стороні вагів. Видаліть захисну плівку. Ваги готові до роботи.

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

Встановіть ваги на тверду горизонтальну поверхню.

Щоб включити ваги натисніть кнопку ON/OFF/TARE.

Через кілька секунд на дисплеї загориться «0».

Покладіть продукт на ваги, на дисплеї вивітиться вага продукту.

Ваги налаштовані на одиниці виміру грами (g).

Для послідового зважування інгредієнтів встановіть на робочу поверхню ємність. За допомогою кнопки ON/OFF/TARE встановіть на дисплеї «0». Помістіть в ємність перший інгредієнт, звіряючись з числовими показниками на дис-

плеї. Натисніть кнопку ON/OFF/TARE показники обнуляться. Додавання інгредієнтів можливе до максимальної граничної ваги 15 кг.

### АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Якщо протягом 2 хвилин ваги не експлуатуються, вони автоматично вимикаються.

### ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

При перевантаженні – на дисплеї з'являється напис «0-Ld» або «Err».

### ПЕРЕМИКАЧ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ

За допомогою кнопки UNIT, ви можете змінити одиниці вимірювання

### ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ

Якщо на дисплеї з'являється напис «Lo», слід замінити елемент живлення.

## ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

Будьте обережні при користуванні вагами, уникайте перепадів температур, не піддавайте ваги ударам, уникайте впливу прямих сонячних променів.

Тримайте ваги далеко від нагрівальних приладів.

Робочу поверхню протріть вологою тканиною, після цього витріть насухо.

Очищайте зворотну частину сухою м'якою тканиною.

Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення.

Не використовуйте та не зберігайте ваги в приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 80%), не допускайте контакту з водою або іншими рідинами, так як це може вплинути на точність вимірювання або призвести до виходу вагів з ладу.

## ЗБЕРІГАННЯ

Виконайте вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.

Зберігайте ваги в упаковці в горизонтальному положенні.

Слідкуйте за тим, щоб під час зберігання на вагах не було ніяких предметів.

Зберігайте ваги в сухому прохолодному та недоступному для дітей місці.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Максимально допустима вага | 15 кг   |
| Ціна поділки               | 1 г     |
| Елемент живлення           | 2 x AAA |