

ЦИТРУС®

Інший персональний транспорт



www.like.bike



Available on the
App Store



Download it from
Google play

- Для зниження швидкості або зупинки відхиліться назад. Якщо після цього ви продовжите нахилятися назад - гіроборд почне рухатися назад.

- Щоб повернути праворуч, трохи нахиліть праву ногу вперед. Щоб повернути ліворуч, трохи нахиліть ліву ногу вперед.

- Для розвороту, нахиліть одну ногу вперед, а іншу - назад.

- Коли ви захочете закінчити їзду - зменшить швидкість та зупиніться. Зайдіть з платформи, по черзі знімаючи з неї ноги. Після цього - вимкніть гіроборд. Якщо ви не вимкнете гіроборд, він буде продовжувати стояти на місці на протязі 5 хвилин, впродовж яких ви можете повернутися до їзди без необхідності повторного вимикання. Після 5 хвилин простою гіроборд вимкнеться автоматично.

Пам'ятайте:

Не піднімайте гіроборд, що включено, з поверхні землі.
Не включайте гіроборд, який не поставлено на землю.

Важливо:

Максимальна швидкість руху на гіроборді становить 15 км/г. При досягненні цієї швидкості гіроборд спробує запобігти від її збільшення. Він відхилиться назад щоб змістити ваш центр тяжіння назад. Ви відчуєте це відхилення а також зрозумієте, що не можете підвищити швидкість руху. Не намагайтесь сильно нахилитися вперед щоб збільшити швидкість руху, оскільки це може привести до падіння.

Вимоги до поверхні та застереження

- Виріб призначений для використання у приміщеннях або на рівних та гладких поверхнях. Щоб запобігти втрати зачеплення, ви повинні завжди виявляти обережність під час їздити навчітися визначати та уникати слизьких та вологих поверхонь, сипучих матеріалів, великих схилів, вібігта інших перешкод.

- Зупиніться та перенесіть гіроборд через небезпечні ділянки поверхні.

- Колеса гіроборду повинні бути у надійному зчепленні з поверхнею щоб підтримувати вас у вертикальному стані. Втрата зчеплення може привести до втрати керованості та падіння. Втрата зчеплення може бути викликана їздою слизькими поверхнями, камінцями та сипучими матеріалами.

5 Робота з додатком

Для налаштування чуттєвості, максимальної швидкості, керованості, перегляду рівня заряду та інших властивостей гіроборда слід завантажити додаток, відсканувавши за допомогою смартфона QR-код нижче. Встановіть додаток та під'єднайтесь до гіроборда за допомогою Bluetooth. Дотримуйтесь підказок у додатку.

6 Обслуговування та ремонт

Зберігання

Зберігайте виріб у сухому місці. Якщо ви не використаєте ваш гіроборд, заряджайте його батарею щонайменше кожні два місяці для забезпечення збереження експлуатаційних характеристик батареї.

Гарантійні зобов'язання

Будь ласка, зберігайте Гарантійний талон та документи, які підтверджують купівлі виробу (наприклад чек) для забезпечення вимог обмеженої гарантії.

Обмежена Гарантія:

- Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на батарею та витратні матеріали.
 - Гарантійний термін батареї становить 6 місяців. Шини виробу відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.
 - Впродовж дії гарантійного терміну клієнт забов'язаний кожні 4 місяці проводити обов'язкове технічне обслуговування пристрою у сервісному центрі, про що він отримує відмітки у гарантійній картці пристрою.
- До обов'язкового технічного обслуговування входить: повне розбирання та збирання пристрою, чищення, калібрування, перевірка напруги батареї.

Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:

- Несправність, яка виникла через неправильне використання.
- Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами.
- Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов зберігання.
- Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання/гарантійному талоні з параметрами продукту.
- Пошкодження поверхонь виробу.
- Розбирання виробу, не передбачене цим Керівництвом з експлуатації.
- Пошкодження або несправності, які викликані довгими поїздками під час їзди або по калюжам.
- Відсутність відміток у гарантійній картці про проходження обов'язкового технічного обслуговування.



LiKE.BiKE



Гіроборд Like.Bike Хбі

Керівництво з експлуатації



CITRUS.UA
Інтернет-магазин

1 Загальна інформація про виріб

Винайдений як аксесуар для активного відпочинку, цей стильний та компактний гіроборд втілює у собі інтуїтивно керований персональний засіб пересування. Іздити гіробордом весело та легко. Він портативний та стильний. Завдяки надсучасним технологіям ви з легкістю дістанетеся пункту призначення.

Це Керівництво з експлуатації містить інформацію, що допоможе вам на початку користування та під час подальшої експлуатації гіроборду. Під час їзди слід чітко дотримуватися вимог та застережень, які наведено у даному Керівництві, а також керуватися здоровим глуздом під час їзди.

Поїздка гіробордом - весела розвага, і ми сподіваємося, що витеж в цьому переконається.

Швидкість:

до 15 км/год

Запас ходу:

15 км

Навантаження:

до 120 кг

Потужність:

500W (2x250W)

Час заряджання:

1,5 годин

Діаметр колес:

6,5", необслуговуємі

Габаритні розміри:

584мм x 178мм x 186мм

Вага:

10 кг

Колір:

в асортименті

Рік виробництва:

2016

*характеристики можуть бути змінені виробником

Комплект поставки:

- Самобалансуючий електричний гіроборд
- Зарядний пристрій с кабелем
- Керівництво з експлуатації

2 Техніка безпеки

Використання будь-якого засобу пересування пов'язана з певними ризиками. Гіроборд не є виключенням. Пам'ятайте, як ви вчлися кататися на велосипеді? Мабуть ви починали вчитися на безпечній ділянці та за допомогою іншої особи. На початку їздili дуже повільно. Навчання їзді гіробордом

має таку ж специфіку. Якщо ви будете уважно виконувати всі інструкції та дотримуватися застережень, які наведено в цьому Керівництві, ви зможете навчитися кататися самотужки. Будь ласка, до початку їзди гіробордом, уважно вивчіте інструкції та застереження, які наведено у цьому керівництві. Крім того, будьте особливо уважні під час їзди гіробордом.

Увага!

• Завжди перевіряйте рівень заряду батареї перед початком їзди. Не використайте гіроборд за низького рівня заряду батареї, про що свідчить блімінання зеленого індикатору або постійне горіння червоного індикатору. Це може привести до несподіваного вимкнення пристрою та падіння.

• Гіроборд не є транспортним засобом. Пристрій не призначений для пересування автомобільними шляхами, автомагістралями т.ч державного значення та не є учасником дорожнього руху.

• Уникайте їзди через перешкоди та слизької поверхні, оскільки це може привести до втрати балансу або

• Не перевантажуйте гіроборд вагою, більшою за 120 кг. При цьому враховується не лише вага водія, а й вага інших предметів, що тримає водій (рюкзаки, взуття, одяг та таке інше). Переширення цього обмеження може привести до поломки виробута рівнів та втрати балансу водія.

• Забороняється водіння гіроборду маленькими дітьми. Перед тим, як дозволяти комусь їздити гіробордом, оцініть його координацію рухів, фізичну силу та зрілість для такої їзди.

• Не піднімайте гіроборд, що включено, з поверхні землі. Не включайте гіроборд, який не поставлено на землю. Це приведе до швидкого неконтрольованого розкручування коліс, що може привести до травмування або виходу гіроборду з ладу.


• Не намагайтесь вдосконалити конструкцію гіроборду. Вдосконалення можуть порушити роботу виробута привести до серйозних травм чи виходу гіроборду з ладу. Вдосконалення гіроборду призводить до припинення дії гарантійних зобов'язань.

• Гіроборд балансує шляхом прискорення у напрямку, у якому ви схилилися. Якщо ви нахилитеся вперед дуже сильно, двигун гіроборду не зможе впоратися з таким навантаженням і ви можете впасти. Коли ви досянете максимальної швидкості, гіроборд трохи відхилиться назад. Не намагайтесь подалі підвіщити швидкість, оскільки це приведе до падіння.

• Забороняється їзда гіробордом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

3 Початок використання

Конструкція гіроборда та найменування вузлів:



Заряджання батареї

В комплект поставки виробу входить вбудована літій-іонна акумуляторна батарея. Будь ласка, при першій зарядці дочекайтесь повного заряду батареї. Заряджайте батарею тільки у чистому та сухому місці.

• Вставте кінець одного кабелю зарядного пристрою в відповідне гніздо гіроборду. Вилку на кінці іншого кабелю вставте у розетку мережі електро живлення. Після чого загориться червоний індикатор і пристрій включиться.

• Повний заряд триває близько 1,5 годин. По завершенні заряду колір індикатора зарядного пристрою зміниться на зелений

Контроль мінімальної ваги (25 кг)

З метою забезпечення безпеки ваших дітей, конструкцію гіроборду оснащено автоматичним пристроям захисту, з пороговим значенням ваги водія 25 кг. Якщо вага водія менша за 25 кг, гіроборд автоматично почне вібрувати до того моменту, як водій злізе знього на землю.

Рівень заряду батареї

Для контролю заряду батареї використовується світлодіодний індикатор. Зелений колір індикатору свідчить про достатній рівень заряду батареї.

Червоний колір індикатору свідчить про низький рівень заряду батареї та необхідність негайної зарядки. Будь ласка, перевірте рівень заряду батареї щоб бути впевненим, що вам вистачить заряду на зворотній шлях. Бажано заряджати гіроборд після кожної поїздки.

Коли рівень заряду батареї стане меншим за 10%, світлодіодний індикатор почне блимати, а з динаміку пристрою буде лунати попереджувальний сигнал.

Зapas ходу гіроборду знижується у зимовий період, оскільки характеристики батареї швидко погіршуються у холодних умовах. Наприклад, за температури -15°C ємність батареї становить лише половину від ємності при кімнатній температурі.

Увага!

У випадку небезпечної розряду батареї ви відчуєте зниження швидкості та вібрацію коліс під час їзди. У цьому випадку негайно зупиняйтесь та зайдіть з платформи. Після цього, вимкніть гіроборд. Не намагайтесь знову використати гіроборд до заряду батареї.

4 Інструкції щодо їзди

Підготовка

Перед вашою першою поїздкою вдягніть комфортний повсякденний або спортивний одяг та взуття з плоскою підошвою. Починайте вчитися їздити гіробордом на великих ділянках з рівною поверхнею, на яких відсутні будь-які небезпечні перешкоди.

Етапи їзди

• Поставте гіроборд на землю та ввімкніть. Гіроборд може рухатися у будь-якому напрямку. Зелений індикаторна панель гіроборду загориться. Поставте вашу штовхову ногу на платформу біля колеса. Спробуйте потрохи нахиляти платформу ногою щоб вирівняти її та активувати систему балансування. Система балансування активується тільки після того, як платформу встановлено у горизонтальний стан.

• Перемістить центр важіння вашого тіла на штовхову ногу та станьте на платформі прямо. Поставте другу ногу на інший кінець платформи.

• Для початку руху поступово нахиліться уперед. При цьому слідкуйте за тим, щоб не втратити рівновагу та не впасти вперед.