



ВИТЯЖКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА  
КУХОННА  
ВЫТЯЖКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ  
КУХОННАЯ



ВВК-01.5Ф3Д1  
ВВК-01.6Ф3Д1

**KLEO**  
**700-960**



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СП.143-00.00.000

## До уваги покупців!

Для підтвердження права на гарантійне обслуговування просимо Вас зберігати товарний чек разом з гарантійним талоном, який повинен бути повністю заповнений із обов'язково вказаною датою продажу, підписом і штампом магазину. **Не виконання цієї вимоги позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**

При покупці вимагайте провести у Вашій присутності перевірку роботи витяжки і ламп освітлення.

### Шановний покупець!

Ми вдячні Вам за те, що Ви обрали продукцію торгової марки «ELEYUS». Ми доклали усіх зусиль, щоб Ви були задоволені нашим виробом.

### 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

**1.1** Перед встановленням витяжки та її експлуатацією необхідно уважно ознайомитися з нашими рекомендаціями, дотримання яких забезпечить надійну роботу пристрою. Не викидайте дану інструкцію, оскільки згодом вона може дати відповіді на питання, що виникнуть.

**! УВАГА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (ВКЛЮЧЕННЯМ), ПРИЛАД ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ НЕ МЕНШЕ ДВОХ ГОДИН.**

**1.2** Витяжка призначена для відводу забрудненого повітря з простору над приладом для приготування їжі, використовується виключно в домашньому господарстві і **відповідає вимогам ДСТУ IEC 60335-2-31:2006.**

**! УВАГА ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБУ В ЦІЛЯХ, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ПОБУТОВИХ, НЕДОПУСТИМЕ! ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВИТЯЖКИ ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ ВИНИКАЄ РИЗИК ОТРИМАННЯ ТРАВМ І ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА, А НА ВИРІБ НЕ БУДЕ РОЗПОВСЮДЖЕНА ГАРАНТІЯ!**

**1.3** Використання витяжки зменшує вміст в повітрі шкідливих продуктів неповного згоряння природного газу, частково зменшує неприємні запахи, що утворюються при приготуванні їжі, знижує забруднення стін, стелі і меблів жировими частинками і кіптявою.

**1.4** Виріб являється повітроочисним пристроєм витяжного типу з діаметральним вентилятором (турбіною), укомплектований жироуловлюючим алюмінієвим (**в комплекті**) та має опцію доукомплектування запахопоглинальним вугільним фільтром. Виготовляється шириною **500** або **600мм** з листової вуглецевої сталі з декоративно – захисним покриттям порошковими фарбами.

**1.5** В залежності від схеми установки над плитою витяжка може працювати в двох варіантах:

- **в режимі відводу повітря в стаціонарну вентиляційну шахту (димохід) кухні** з використанням гофрованих алюмінієвих або пластикових повітроводів **Ø150мм або Ø120мм** (**дивись п.5**); - **в режимі рециркуляції (замкнута кругова циркуляція повітря на кухні)**, коли витяжка не підключається до димоходу, а повітря проганяється через жироуловлюючий алюмінієвий

**(в комплекті)** та запахопоглинальний вугільний (**купується окремо**) фільтри і повертається назад в кухню – **(рис.2).**

**1.6 Увага!** Не починайте монтаж витяжки, доки Ви не підключили її до електромережі і впевнились в її технічній, перевіривши всі її функції.

**1.7** Рекомендуємо всі роботи по монтажу, підключення і ремонту Вашої витяжки довіряти тільки кваліфікованим спеціалістам, що професійно займаються виконанням таких робіт.

**1.8** Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження та поломки, що пов'язані з неправильною установкою, експлуатацією та ремонтом витяжки.

**1.9** Виробник залишає за собою право модифікації виробу з метою покращення його якості та технічних параметрів.

**1.10** Технічні характеристики витяжки вказані в даній інструкції та на етикетці, закріплений на внутрішній поверхні корпусу (доступ до неї відкривається при знятті фільтра).

**1.11 Увага!** Витяжка монтується на стіні над електроплитами на висоті 650-750мм, а над газовими плитами на висоті 750-850мм від робочої поверхні плити (рис.1).

## 2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРУГА, В	220-230	
ЧАСТОТА, ГЦ	50	
КІЛЬКІСТЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ	3	
НОМІНАЛЬНА СПОЖИВНА ПОТУЖНІСТЬ, ВТ	ЕЛЕКТРОДВИГУНА	150 / 200
	ЛАМП ОСВІТЛЕННЯ	1x25 (LAMP)
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО СТАНДАРТНОЇ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ, М <sup>3</sup> /ГОД		700 960
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ВИТЯЖКИ, ММ	ШИРИНА	500 / 600
	ГЛИБИНА	470
	ВИСОТА (min - max)	650 - 1100
ПРИЄДНУВАЛЬНИЙ РОЗМІР ПОВІТРОВОДУ ВЕНТИЛЯЦІЇ, ММ	$\varnothing$ 150 / $\varnothing$ 120	
МАСА, КГ	700 м <sup>3</sup> /год	960 м <sup>3</sup> /год
	4,3 (500мм)	5 (500мм)
	4,7 (600мм)	5,4 (600мм)
РІВЕНЬ ШУМУ (ДБ)	35,8 – 50,7	
КЛАС ЗАХИСТУ	I	
РЕЖИМ РОБОТИ	S1 (довготривалий)	
<b>ЕЛЕКТРОШНУР ВИТЯЖКИ АРМОВАНИЙ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ</b>		

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

<b>В КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ ВХОДИТЬ</b>	ВИТЯЖКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА КУХОННА	1 ШТ.
	КОМИНОК В ЗБОРІ	1 ШТ.
	ПЛАСТМАСОВИЙ ПЕРЕХІДНИК ПАТРУБКА (з $\varnothing$ 150 на $\varnothing$ 120мм)	1 ШТ.
	ШУРУП УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПТГ 4,5Х40	6 ШТ.
	ДЮБЕЛЬ РОЗПІРНИЙ Ø8Х40	6 ШТ.
	ШУРУП ПКГ 2,9х9,5	2 ШТ.
	КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	1 ЕКЗ.

## 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

 УВАГА	<b>ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВМИКАТИ ВИТЯЖКУ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПЛИТИ. ОБЕРІГАЙТЕ ЕЛЕКТРОШНУР ВІД МЕХАНІЧНИХ І ТЕРМІЧНИХ УШЕОДЖЕНЬ.</b>
---	--

**4.1** При монтажі, експлуатації та проведенні технічного обслуговування категорично забороняється:

- включати витяжку в електромережу з напругою і частотою, що не відповідає вказаним в розділі 2;
- використовувати лампи освітлення потужністю більше **25 Вт (LAMP)**;
- проводити технічне обслуговування, заміну ламп, знімати фільтри, чистити витяжку, не вийнявши попередньо вилку шнура з розетки електромережі;

- експлуатація витяжки з відкритим джерелом вогню, відкритими газовими пальниками або нагрівними елементами. Нагрівні елементи повинні бути завжди закриті посудою;
- приготування їжі з застосуванням спиртних напоїв;
- залишати фритюрниці без нагляду;
- експлуатація витяжки із знятими фільтрами;
- підключати витяжку до електромережі плит, обрізати при монтажі вилку електрошнуря.

**УВАГА! ВИКОРИСТОВУВАТИ ГАЗОВУ (ЕЛЕКТРО) ПЛИТУ ПРИ ВИМКЕННІЙ ВИТЯЖЦІ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!**

**4.2** Для уникнення ураження електрострумом витяжка повинна включатися в розетку з заземленням.

**4.3** Витяжка повинна бути під'єднана до окремої вентиляційної шахти. Недопустимим є під'єднання інших пристройів до цієї ж шахти.

**4.4** При користуванні витяжкою одночасно з іншими обігрівальними пристроями (газові, масляні, печі і т. п.) окрім електричних, **необхідно забезпечити приміщення, в якому встановлена витяжка, додатковим притоком свіжого повітря (наприклад відкрити кватирку).**

**4.5** При монтажі витяжки на необхідній наставній висоті **H** над плитою (рис.1) для відводу повітря в димохід використовувати повітровід Ø150 - Ø120мм. Менший діаметр створить додатковий опір повітрю, що призведе до збільшення шуму і вібрації, а також до перегріву двигуна.

**4.6** Забезпечуйте своєчасне очищенння багаторазових алюмінієвих жироуловлюючих фільтрів, інакше знизиться ефективність роботи витяжки і виникне загроза пожежі через накопичення в фільтрі жиру і пилу.

**4.7** При займанні не можна включати витяжку для зменшення задимлення до повної локалізації вогню.

**4.8** У випадку займання під витяжкою закрите полум'я цупкою тканиною, відключіть витяжку від електромережі, не використовуйте воду для гасіння полум'я в місцях знаходження електроприладів.

**4.9** Оберігайте шнур підключення до електромережі від механічних та термічних ушкоджень.

## 5. ОПИС ВИТЯЖКИ

**5.1** Витяжка вентиляційна кухонна «KLEO 700-960» є повіtroочисним пристроєм витяжного типу з діаметральним вентилятором (турбіною) і укомплектована жироуловлюючим алюмінієвим фільтром. Виріб виготовляється в одномоторному виконанні шириною **500** або **600мм** з листової вуглецевої сталі з декоративно – захисним покриттям порошковими фарбами.

**5.2** Витяжка відноситься до типу «**купольні**» з піраміdalним корпусом, декоративним комінком, що закриває повітровід вентиляції. Витяжка монтується в кухні на стіні над плитою.

**5.3** В залежності від схеми установки витяжка працює в двох варіантах (**дивись п.1.5**):

- в режимі відводу повітря в димохід кухні (рис.1);
- в режимі рециркуляції (рис.2) (замкнений круговий обіг повітря в кухні).

**Відстань H:**  
для електроплит **65 – 75см**  
для газових плит **75 – 85см**




Рис.1





Рис.2

«Необхідно враховувати, що при ввімкнuttй витяжці в закритому приміщенні автоматично знижується тиск, який необхідно вирівнювати за рахунок притоку свіжого повітря. Цього можна досягнути шляхом відкриття дверей, вікон або обладнанням спеціальної припливної вентиляції.»

**5.4 Витяжка складається з наступних складових частин (рис.3):**

- 1 – кронштейн комінка
- 2 – вентиляційні пази (режим рециркуляції)
- 3 – комінок внутрішній
- 4 – комінок зовнішній
- 5 – шнур електромережі з заземленням
- 6 – переходник патрубка (з Ø150 на Ø120)
- 7 – корпус
- 8 – перемикач режимів роботи (механічний)
- 9 – лампа освітлення (LAMP)
- 10 – фільтр алюмінієвий жироуловлюючий



## 6. ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ВИТЯЖКИ

**6.1** Оберіть режим роботи і місце для встановлення витяжки.

**6.2** Вийміть витяжку з пакувальної коробки.

**6.3** Перевірте роботу витяжки, підключіть до електромережі і перевірте всі її функції.

**6.4** Проведіть розмітку кріпильних отворів корпусу на стіні кухні. Для цього виготовте паперовий шаблон з координатами 4-х отворів на задній стінці корпуса (**точки А, В, С, Д див схема монтажу**); прикладіть шаблон до стіни на необхідній висоті, що вказана вище, і вирівняйте його по рівню. (**рис.4**).

**6.5** Намітьте і просвердліть в т. А, В, С, Д 4 отвори свердлом Ø7мм глибиною 40мм.

**6.6** Встановіть дюбелі в просвердлені отвори і вкрутіть в т. А, В, 2 шурупа ПТГ 4,5x40, так, щоб віддаль між стіною і головкою шурупа складала 5мм.

**6.7** Повісьте корпус витяжки на шурупах в опорних точках А, В.

**6.8** При необхідності установіть на патрубку витяжки переходник повітроводу (Ø150/120) і змонтуйте повітровід.

**6.9.** Вкрутіть в т. С, D 2 шурупа ПТГ 4,5x40 зсередини витяжки.

**6.10** Установіть телескопічний комінок на корпусі витяжки. Підніміть верхню панель комінка з планкою під стелю, щоб він закривав повітровід вентиляції, і розмітьте по пазам планки 2 отвори під кріплення (т. Е, F) (**рис.4**).


**6.11** Просвердліть 2 отвори Ø7, вставте в них дюбелі і закріпіть планку шурупами ПТГ 4,5x40 до стіни.

**6.12** Якщо витяжка буде працювати в режимі відводу повітря в димохід, змонтуйте повітровід обраного діаметру згідно інструкції, забезпечивши його герметичність.

**6.13** Якщо витяжка буде працювати в режимі рециркуляції, то повітровід не потрібний. Необхідно встановити на Т-подібному штирі кришки турбовентилятора вугільний запахопоглинальний фільтр (**купується окремо**).

**6.14** Установіть зовнішню панель комінка в пази на корпусі витяжки, а внутрішню – підніміть вгору до суміщення отворів кріплення з планкою і з'єднайте їх з боків 2-ма шурупами ПКГ 2,9x9,5 (рис.4).

**6.15** Перевірте надійність кріплення витяжки, підвідіть і підключіть через розетку шнур до електромережі. З метою додаткового захисту від перепадів напруги в мережі рекомендуємо підключати витяжку через додатковий автоматичний вимикач **6А**.



**Рис.4**

## **7. ІНСТРУКЦІЯ ПО КОРИСТУВАННЮ І ДОГЛЯДУ ЗА ВИТЯЖКОЮ**

**7.1** Витяжка має 3 швидкості вентиляції. В залежності від величини випарів при приготуванні їжі Ви можете обрати низький, середній або високий рівень вентиляції.

**7.2** Перед початком приготування їжі увімкніть витяжку в необхідному режимі роботи. Рекомендується продовжити роботу витяжки на 3-5 хвилин після закінчення приготування їжі, таким чином повітря на кухні буде очищено від залишків випаровувань і запахів.

**7.3** На нижній площині корпусу розміщений кнопковий перемикач режимів роботи і включення ламп освітлення (рис.5).



**Рис.5**

- 1** – низькі оберти,
- 2** – середні оберти,
- 3** – високі оберти,
- 0** – вентилятор вимкнутий.

**Вимикач з символом лампочки** призначений для включення ламп освітлення при недостатньому освітленні робочої зони плити:

- 0** – світло вимкнено,
- I** – світло ввімкнено.

**7.4 Увага!** Перед очищеннем витяжки відключіть її від електромережі.

**7.5** Для зовнішньої очистки пофарбованої витяжки використовуйте вологу тканину, змочену в теплій воді з нейтральним миючим засобом, а для витяжок з нержавіючої сталі використовуйте спеціальні засоби, дотримуючись відповідних інструкцій.

**7.6 Ніколи не використовуйте для очищення витяжки абразивні миючі засоби, грубі губки або очисні засоби, що містять соду, кислоту, хлориди або розчинники.**

**7.7** При мийці уникайте попадання води на струмоведучі частини витяжки, а після миття протріть поверхні м'якою серветкою.

**7.8 Догляд за дерев'яними окантовками витяжки здійснюється тими ж засобами, що і для меблів.**

**7.9** Алюмінієвий фільтр, утримуючи масло і пил з повітря, забивається і його слід мити після відмочування в гарячій воді з ефективним муючим засобом **1 раз кожні 1,5 – 2 місяці**. Зміна кольору фільтру після миття не впливає на якість його роботи.


**7.10** Для зняття алюмінієвого фільтру (рис.6) слід натиснути на пружинну засувку і, потягнувши на себе і вниз, зняти фільтр з панелі. Встановлення фільтру виконати в зворотному порядку.

**Не встановлюйте фільтр після миття до його повного висихання.**


**7.11** Вугільні фільтри (купуються окремо), що використовуються при режимі рециркуляції слід замінити **кожні 3 – 6 місяців** в залежності від експлуатації витяжки. Фільтри встановлюються на Т-подібному штирі кришки турбовентилятора шляхом осьового підтиску і повороту за годинниковою стрілкою.

**7.12** Для заміни лампи освітлення у витяжці «KLEO» необхідно зробити наступні кроки:

- необхідно відключити витяжку від електромережі, дати можливість охолонути лампі;
- зняти алюмінієвий фільтр **1** (рис.7), формат фільтрів показано на (рис.7);
- зняти плафон **2** з внутрішньої сторони корпуса витяжки, натиснувши одночасно на защіпки;
- викрутити лампочку освітлення **3** з патрона проти годинникової стрілки, притримуючи рукою з внутрішньої сторони (за плафоном) (рис.7);
- вкрутити нову лампочку освітлення за годинниковою стрілкою з тими ж технічними параметрами;
- встановити алюмінієвий фільтр в положення до заміни лампи освітлення.



**Рис.6**



**Рис.7**

## 8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

**8.1** Виробник гарантує нормальну роботу витяжки протягом **60 місяців** з дня продажу через роздрібну торгову мережу, при умові дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

**8.2** При відсутності позначки про дату продажу, гарантійний термін обчислюється з моменту виготовлення.

**8.3** У випадку появи порушень при роботі витяжки з вини виробника протягом гарантійного терміну, споживач має право гарантійного ремонту в сервісних центрах, адреси яких вказані в гарантійному талоні на сайті виробника.

**8.4** Гарантія не поширюється на лампи освітлення, алюмінієві фільтри, вугільні фільтри.

**8.5** Термін служби витяжки 10 років.

**АДРЕСА ВИРОБНИКА:**  
ТОВ «САЮЗ», Україна  
м. Тернопіль, вул. Поліська, 3  
індекс: 46000  
т/ф (0352) 52-21-02  
e-mail: [info@eleyus.com](mailto:info@eleyus.com)  
[www.eleyus.com](http://www.eleyus.com)

**К сведению покупателей!**

Для подтверждения права на гарантийное обслуживание просим Вас сохранять товарный чек вместе с гарантийным талоном, который должен быть полностью заполненным с обязательно указанной датой продажи, подписью и штампом магазина. Не выполнение этого требования лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

При покупке требуйте провести в Вашем присутствии проверку работы вытяжки и ламп освещения.

**Уважаемый покупатель!**

Мы Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию торговой марки «ELEYUS». Мы доклады всех усилий, чтобы Вы были удовлетворены нашим изделием.

**1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

**1.1** Перед установкой вытяжки и её эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с нашими рекомендациями, выполнение которых обеспечит надежную работу устройства. Не выбрасывайте данную инструкцию, поскольку впоследствии она может дать ответы на вопросы, которые возникнут.

**⚠ ВНИМАНИЕ** **ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВКЛЮЧЕНИЕМ), ПРИБОР ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЧАСОВ.**

**1.2** Вытяжка предназначена для отвода загрязненного воздуха из пространства над прибором для приготовления пищи, используется исключительно в домашнем хозяйстве и соответствует **ДСТУ IEC 60335-2-31:2006**.

**⚠ ВНИМАНИЕ** **ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЦЕЛЯХ, КОТОРЫЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ БЫТУ, НЕДОПУСТИМО! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫТЯЖКИ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ ВОЗНИКАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, А НА ИЗДЕЛИЯ НЕ БУДЕТ РОСПРОСТРАНЕНА ГАРАНТИЯ!**

**1.3** Использование вытяжки уменьшает содержание в воздухе вредных продуктов неполного сгорания природного газа, частично уменьшает неприятные запахи, которые образуются при приготовлении пищи, снижает загрязнение стен, потолка и мебели жировыми частицами и копотью.

**1.4** Изделие является воздухоочистительным устройством вытяжного типа с диаметральным вентилятором (турбиной), оснащенным жироулавливающим алюминиевым (в комплекте) и имеет опцию доукомплектования запахопоглощающим угольным фильтром. Изготавливается шириной **500** или **600мм** из листовой углеродистой стали с декоративно-защитным покрытием порошковыми красками.

**1.5** В зависимости от схемы установки над плитой вытяжка может работать в двух вариантах:

- в режиме отвода воздуха в стационарную вентиляционную шахту (дымоход) кухни с использованием гофрированных алюминиевых или пластиковых воздуховодов **Ø150мм или Ø120мм** (смотри п.5);

- в режиме рециркуляции (замкнутой круговой циркуляции воздуха на кухне), когда вытяжка не подключается к дымоходу, а воздух проходит через жироулавливающий алюминиевый (в комплекте) и запахопоглощающий угольный (покупается отдельно) фильтры и возвращается назад в кухню – (**рис.2**).

**1.6 Внимание!** Не начинайте монтаж вытяжки, пока Вы не подключили ее к электросети и убедились в ее технической годности, проверив все ее функции.

**1.7** Рекомендуем все работы по монтажу, подключению и ремонту Вашей вытяжки доверить только квалифицированным специалистами, что профессионально занимаются выполнением таких работ.

**1.8** Производитель не несет ответственности за любые повреждения и поломки, которые связаны с неправильной установкой, эксплуатацией и ремонтом вытяжки.

**1.9** Производитель оставляет за собой право модификации изделия с целью улучшения его качества и технических параметров.

**1.10** Технические характеристики вытяжки указаны в данной инструкции и на этикетке, закрепленной на внутренней поверхности корпуса (доступ к ней открывается при снятии фильтра).

**1.11 Внимание!** Вытяжка монтируется на стене над электроплитами на высоте 650-750мм, а над газовыми плитами на высоте 750-850мм от рабочей поверхности плиты (рис.1).

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ, В	220-230	
ЧАСТОТА, ГЦ	50	
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ РАБОТЫ	3	
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	150 / 200
	ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ	1x25 (LAMP)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ, М³/Ч	700	
	960	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫТЯЖКИ, ММ	ШИРИНА	500 / 600
	ГЛУБИНА	470
	ВЫСОТА (min - max)	650 - 1100
ПРИСОЕДИНİТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОЗДУХОВОДА ВЕНТИЛЯЦИИ, ММ	Ø150 / Ø120	
МАСА, КГ	700 м³/час	960 м³/час
	4,3 (500мм)	5 (500мм)
	4,7 (600мм)	5,4 (600мм)
УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ)	35,8 – 50,7	
КЛАСС ЗАЩИТЫ	I	
РЕЖИМ РОБОТИ	S1 (долговременный)	
<b>ЭЛЕКТРОШНУР ВЫТЯЖКИ АРМИРОВАННЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.</b>		

## 3. КОМПЛЕКТ СНАБЖЕНИЕ

В КОМПЛЕКТ СНАБЖЕНИЕ ВХОДЯТ	ВЫТЯЖКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КУХОННАЯ	1 ШТ.
	ДЫМОХОД В СБОРЕ	1 ШТ.
	ПЛАСТМАССОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК ПАТРУБКА (с Ø150 на Ø120мм)	1 ШТ.
	ШУРУП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПТГ 4,5Х40	6 ШТ.
	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ Ø8Х40	6 ШТ.
	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	1 ЭКЗ.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

 <b>ВНИМАНИЕ</b>	<b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ВЫТЯЖКУ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ. ОБЕРЕГАЙТЕ ЭЛЕКТРОШНУР ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.</b>
---	---

**4.1** При монтаже, эксплуатации и проведении технического обслуживания категорически запрещается:

- включать вытяжку в электросеть с напряжением и частотой, которые не соответствуют указанным в разделе 2;
- использовать лампы освещения мощностью больше **25 Вт (LAMP)**;
- проводить техническое обслуживание, замену ламп, снимать фильтры, чистить вытяжку, не вынув предварительно вилку шнура из розетки электросети;
- эксплуатация вытяжки с открытым источником огня, открытыми газовыми горелками или нагревательными элементами. **Нагревательные элементы должны быть всегда закрыты посудой;**
- приготовление пищи с применением спиртных напитков;
- оставлять фритюрницы без надзора;
- эксплуатация вытяжки со снятыми фильтрами;
- подключать вытяжку к электросети плиты, обрезать при монтаже вилку электрошнура.

**ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗОВУЮ (ЭЛЕКТРО) ПЛИТУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ВЫТЯЖКЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

**4.2** Во избежание поражения электротоком вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

**4.3** Вытяжка должна быть подключена к отдельной вентиляционной шахты. Недопустимо подключения других устройств к этой же шахте.

**4.4** При использовании вытяжки одновременно с другими обогревающими устройствами (газовые, масляные, печи и т. п.), кроме электрических, **необходимо обеспечить помещение, в котором установлена вытяжка, дополнительным притоком свежего воздуха (например открыть форточку).**

**4.5** При монтаже вытяжки на необходимой установочной **высоте Н** над плитой (рис.1) для отвода воздуха в дымоход используйте воздуховод **Ø150 - Ø120мм**. Меньший диаметр создаст дополнительное сопротивление воздуху, что приведет к увеличению шума и вибрации, а также к перегреву двигателя.

**4.6** Обеспечивайте своевременную очистку многоразовых алюминиевых жироулавливающих фильтров, иначе снизится эффективность работы вытяжки и возникнет угроза пожара из-за накопления в них жира и пыли.

**4.7** При воспламенении нельзя включать вытяжку для уменьшения задымления до полной локализации огня.

**4.8** В случае возгорания под вытяжкой закройте пламя плотной тканью, отключите вытяжку от электросети, не используйте воду для тушения огня в местах нахождения электроприборов.

**4.9** Оберегайте шнур подключения к электросети от механических и термических повреждений.

## 5. ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ


**5.1** Вытяжка вентиляционная кухонная «KLEO 700-960» есть воздухоочистительными устройствами вытяжного типа с диаметральным вентилятором (турбиной) и оснащена жироулавливающим алюминиевым фильтром. Изделие изготавливается в одномоторном исполнении шириной **500** или **600мм** из углеродистой стали с декоративно-защитным покрытием порошковыми красками.

**5.2** Вытяжка относится к типу «рустикальные» с пирамидальным корпусом, декоративным кожухом дымохода, который закрывает воздуховод вентиляции. Вытяжка встраивается в кухни на стене над плитой.

**5.3 В зависимости от схемы установки вытяжка работает в двух вариантах (смотри п.1.5):**

- в режиме отвода воздуха в дымоход кухни (**рис.1**);
- в режиме рециркуляции (**рис.2**)  
(замкнутый кругооборот воздуха в кухне).

**Ростояние Н:**  
для электроплит 65 – 75 см  
для газовых плит 75 – 85 см




**Рис.1**

**Рис.2**

«Необходимо учитывать, что при включенной вытяжке в закрытом помещении автоматически снижается давление, необходимо выровнять за счет притока свежего воздуха. Этого можно достичь путем открытия дверей, окон или оборудованием специальной приточной вентиляции.»

**5.4 Вытяжка состоит из следующих составных частей (рис.3):**

- 1 – кронштейн дымохода
- 2 – вентиляционные пазы  
(режим рециркуляции)
- 3 – дымоход внутренний
- 4 – дымоход внешний
- 5 – шнур электросети с заземлением
- 6 – переходник патрубка (с Ø150 на Ø120)
- 7 – корпус
- 8 – переключатель режимов работы  
(механический)
- 9 – лампа освещения (LAMP)
- 10 – фильтр алюминиевый жироуловлюющий



**Рис.3**

## 6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВЫТЯЖКИ

6.1 Выберите режим работы и место для установки вытяжки.

6.2 Выньте вытяжку из упаковочной коробки.

6.3 Проверьте работу вытяжки, подключите к электросети и проверьте все ее функции.

6.4 Проведите разметку крепежных отверстий корпуса на стене кухни. Для этого изготовьте бумажный шаблон с координатами **4-х** отверстий на задней стенке корпуса (**точки А, В, С, D** див. **схема монтажу**); приложите шаблон к стене на необходимой высоте, указанной ранее, и выровняйте по уровню (**рис.4**).

6.5 Наметьте и просверлите в т. А, В, С, D **4 отверстия Ø 7мм глубиной 40мм**.

6.6 Вставьте дюбели в просверленные отверстия и вкрутите в т. А и В **2 шурупа ПТГ 4,5x40**, так чтобы расстояние между стеной и головкой шурупа составляла **5мм**.

6.7 Повесьте корпус через фигурные пазы в т. А, В на головки шурупов, а в т. С, D окончательно закрепите корпус **2-ма шурупами ПТГ 4,5x40**.

6.8 При необходимости установите на патрубке вытяжки переходник воздуховода (**Ø150/120**) и смонтируйте воздуховод.

6.9 Вставьте кожух дымохода в нишу корпуса так, чтобы он закрывал воздуховод вентиляции, и разметьте по пазам планки кожуха **2 отверстия под крепления (т. Е, F)** (**рис.4**).

6.10 Просверлите **2 отверстия Ø7мм**, вставьте в них дюбели и закрепите только планку **2-ма шурупами ПТГ 4,5x40** к стене.

6.11 Если вытяжка будет работать в режиме отвода воздуха в дымоход, смонтируйте воздуховод избранное диаметра согласно инструкции, обеспечив его герметичность.

6.12 Если вытяжка будет работать в режиме рециркуляции, то воздуховод не нужен. Необходимо установить на Т-образном штыри крышки турбовентилятора угольный запахопоглощающий фильтр (**приобретается отдельно**).

6.13 Установите кожух в нишу корпуса, совместите с планкой кожуха и соедините их с боков **2-ма шурупами (саморезами) ПКГ 2,9x9,5** (**рис.4**).

6.14 Проверьте надежность крепления вытяжки, подведите и подключите через розетку шнур к электросети с заземлением.





Рис.4

## **7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ ЗА ВЫТЯЖКОЙ**

**7.1** Вытяжка имеет 3 скорости вентиляции. В зависимости от величины испарений при приготовлении пищи Вы можете избрать низкий, средний или высокий режим вентиляции.

**7.2** Перед началом приготовления пищи **включите вытяжку в необходимом режиме работы.** Рекомендуется продлить работу вытяжки на 3-5 минут после окончания приготовления пищи, таким образом воздух на кухне будет очищен от остатков испарений и запахов.

**7.3** На нижней поверхности корпуса размещен кнопковый переключатель режимов работы и включения ламп освещения (**рис.5**).



**Рис.5**

**1** – низкие обороты,

**2** – средние обороты,

**3** – высокие обороты,

**0** – вентилятор выключен.

**Выключатель с символом лампочки** предназначен для включения светильника при недостаточном освещении рабочей зоны плиты:

**0** – свет выключен,

**I** – свет включен.

**7.4 Внимание!** Перед очисткой вытяжки отключите ее от электросети.

**7.5** Для внешней очистки покрашенной вытяжки используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством, а для вытяжки из нержавеющей стали используйте специальные средства, выполняя соответствующие инструкции.

**7.6** Никогда не используйте для очистки вытяжки абразивные моющие средства, грубые губки или чистящие средства, которые содержат соду, кислоту, хлориды или растворители.

**7.7** При мойке избегайте попадание влаги на токоведущие части вытяжки, а после мойки протрите поверхности мягкой салфеткой.

**7.8** Уход за деревянными окантовками вытяжки осуществляется теми же средствами, что и за мебелью.

**7.9** Алюминиевый фильтр, удерживая масло и пыль с воздуха, засоряется и его следует мыть после отмачивания в горячей воде с эффективным моющим средством **1 раз каждые 1,5 – 2 месяца.** Изменение цвета фильтра после мойки не влияет на качество его работы.


**7.10** Для снятия алюминиевого фильтра (**рис.6**) необходимо нажать на пружинную задвижку и, потянув на себя и вниз, снять фильтр с панели. Установку фильтра выполнить в обратном порядке.

**Не устанавливайте фильтр после мойки до его полного высыхания.**


**7.11** Угольные фильтры (**покупаются отдельно**), используемые при режиме рециркуляции, **необходимо менять каждые 3 – 6 месяцев** в зависимости от эксплуатации вытяжки. Фильтры устанавливаются на Т-образном штыре крышки турбовентилятора путем осевого нажатия и поворота по часовой стрелке.

**7.12** Для замены лампы освещения в вытяжке «KLEO» необходимо сделать следующие шаги:

- необходимо отключить вытяжку от электросети, дать возможность остывть лампе;
- снять алюминиевый фильтр **1** (рис.7), формат фильтров показано на (рис.7);
- снять плафон **2** с внутренней стороны корпуса вытяжки, нажав одновременно на защелки;
- выкрутить лампу освещения **3** из патрона против часовой стрелки, придерживая рукой с внутренней стороны (за плафоном) (рис.7);
- вкрутить новую лампу освещения по часовой стрелке с теми же техническими параметрами;
- установить алюминиевый фильтр в положение до замены лампы освещения.



**Рис.6**



**Рис.7**

## **8. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

**8.1** Производитель гарантирует нормальную работу вытяжки на **протяжении 60 месяцев** со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

**8.2** При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления.

**8.3** В случае появления нарушений при работе вытяжки по вине производителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право гарантийного ремонта в сервисных центрах, адреса которых указаны в гарантийном талоне на сайте производителя.

**8.4** Гарантия не распространяется на лампы освещения, алюминиевые фильтры, угольные фильтры.

**8.5** Срок службы вытяжки 10 лет.

## **АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:**

ООО «САЮЗ», Украина  
г. Тернополь, ул. Полесская, 3  
индекс: 46000  
т/ф (0352) 52-21-02  
e-mail: [info@eleyus.com](mailto:info@eleyus.com)  
[www.eleyus.com](http://www.eleyus.com)




Рис.8

Принципова електросхема витяжки «KLEO 700 м<sup>3</sup>/h LAMP»  
Принципиальная электросхема вентилятора «KLEO 700 м<sup>3</sup>/h LAMP»




Рис.9

Принципова електросхема витяжки «KLEO 960 м<sup>3</sup>/h LAMP»  
Принципиальная электросхема вентилятора «KLEO 960 м<sup>3</sup>/h LAMP»

# **МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ВИТЯЖКИ** **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ**

<b>Витяжка не працює Вытяжка не работает</b>			<b>Перевірити електричні з'єднання Проверить электрические соединения</b>	<b>Перевірити чи включений мотор Проверить включен ли двигатель</b>	<b>Перевірити вимикач лампи (повинен бути ввімкнутий) Проверить выключатель лампы (должен быть включен)</b>	<b>Перевірити алюмінієвий фільтр (мити 1 раз в 1,5-2 місяці) Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз в 1,5-2 месяца)</b>	<b>Перевірити розетку (чи є в ній напруга) Проверить розетку (есть ли в ней напряжение)</b>	<b>Перевірити лампи Проверить лампы</b>
<b>Не горить лампа Не горит лампа</b>								
<b>Зменшилася продуктивність витяжки Уменьшилась производительность вытяжки</b>								
<b>Витяжка парює гучніше Вытяжка работает громче</b>								
<b>В режимі рециркуляції слабо відводиться повітря В режиме рециркуляции слабо выводится воздух</b>								

**9. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ  
СВІДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ**

Витяжка вентиляційна кухонна  
Вытяжка вентиляционная кухонная

<b>«KLEO» LAMP</b>	<b>З МЕХАНІЧНИМ ПЕРЕМИКАЧЕМ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ</b>	
	<b>ВВК-01.5Ф3Д1 ВВК-01.6Ф3Д1</b>	
відповідає		і визнана придатною до експлуатації
соответствует	ДСТУ IEC 60335-2-31:2006	и признана годной к эксплуатации
<i>Дата виготовлення</i>		
<i>Дата изготовления</i>		
<i>Штамп ВТК (клеймо приемальника)</i>		
<i>Штамп ОТК (клеймо приемщика)</i>		
<i>Продано</i>		
<i>Найменування підприємства торгівлі, штамп магазину</i>		
<i>Наименование предприятия торговли, штамп магазина</i>		
<i>Підпись продавця</i>		
<i>Подпись продавца</i>		
<i>Дата продажу</i>		
<i>Дата продажи</i>		